

PLEXTALK®

PLEXTALK PTX1

versie 4

Gebruikershandboek



©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

FCC kennisgeving

Conformiteitscertificaat

Modelnummer: PTX1

Merknaam: PLEXTALK

Verantwoordelijke fabrikant: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adres: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en conform bevonden aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B onder deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze ook uit. Indien deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies van de fabrikant, kan deze interferentie veroorzaken in de ontvangstsignalen van radio's en televisietoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en uit te zetten), bent u verzocht om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne een andere kant op.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het systeem op een ander stopcontact aan zodat de systeemapparatuur en de ontvanger op verschillende stroomkringen zitten.
- Raadpleeg zo nodig de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor meer suggesties.

LET OP: Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen.

Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale apparaten zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot radiostoringen van het Canadese departement voor communicatie.

Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

LET OP: Gebruik van knoppen of aanpassingen of toepassing van procedures die afwijken van wat hier wordt gespecificeerd, kan oorzaak zijn van blootstelling aan schadelijke straling.

INHOUD

BELANGRIJKE OPMERKINGEN	2
FCC kennisgeving.....	2
Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie.....	3
INHOUD	4
1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten.	8
1.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek.	8
1.2. Licenties en handelsmerken.....	8
1.3. Bepalingen met betrekking tot het kopiëren.	8
1.3.1. Algemene informatie.....	9
1.3.2. Muziek-cd's.....	9
2. Starten.	10
2.1. Gebruikte terminologie en afspraken.	10
2.2. Wat zit er in de doos?	10
2.3. Beschrijving van het apparaat.	10
2.3.1. Bovenkant.....	11
2.3.2. Vooraanzicht.....	13
2.3.3. Linkerzijde.	13
2.3.4. Achterzijde.....	13
2.3.5. Onderzijde.	14
2.4. Laden van de PLEXTALK.	14
2.5. Algemeen en batterijonderhoud.	14
2.5.1. Zorg dragen voor het apparaat.	14
2.5.2. Batterijonderhoud.	14
2.5.3. Doorkruisd afvalteken	15
2.6. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK.	16
2.7. De toets 'Functiebeschrijving'.....	16
2.8. Vergrendelings functie	16
2.9. Invoeren en uitvoeren van SD-kaarten, USB-geheugensticks en cd's.....	17
3. Inleiding tot het menusysteem.	19
3.1. Hoofdmenu.....	19
3.2. Toegang tot het menu en navigeren.	19
4. Instellen van uw PLEXTALK.	20
4.1. Uw voorkeurstem kiezen	20
4.2. De toonhoogte van de computerstem instellen.	20
4.3. Datum en uur instellen.	20
4.4. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren.	21
5. Energiebeheer.....	22
5.1. Waarschuwing 'lage batterij'.....	22
5.2. Automatische uitschakelfunctie.	22

5.3. Gedwongen uitschakelen.....	22
5.4. 'Slaapstand'-functie.....	22
5.4.1. 'Slaapstand'-functie instellen.....	23
5.4.2. 'Slaapstand'-functie uitschakelen.....	23
6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn.....	24
6.1. Weergave starten en stoppen.....	24
6.2. Snel doorspoelen of snel terugspoelen.....	24
6.3. Het weergavevolume wijzigen.....	25
6.4. Het volume van het handboek wijzigen.....	25
6.5. De weergavesnelheid wijzigen.....	25
6.6. De audiotoon wijzigen.....	26
6.7. Naar het Navigatiemenu.....	26
6.8. Selecteren van de media en titel.....	27
6.9. Map, Categorie en titel navigatie.....	27
6.10. Informatie over titel en media.....	28
6.11. Informatie over de actuele status.....	28
6.12. Een weergavemodus selecteren.....	28
6.13. Bladwijzers gebruiken.....	29
6.13.1. Soorten van bladwijzers.....	29
6.13.2. Bladwijzers toevoegen.....	29
6.13.3. Navigeren naar bladwijzers.....	30
6.13.4. Bladwijzers wissen.....	30
7. DAISY-titels weergeven.....	31
7.1. Navigeren via koppen.....	31
7.2. Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan.....	31
7.3. Paginanavigatie.....	32
7.4. Groepnavigatie.....	33
7.5. Navigatie op zinsdelen.....	33
7.6. Navigatie: 10 minuten verspringen, 30 seconden verspringen.....	33
7.7. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter in geval van DAISY tekst modus.....	34
7.8. Weergavemodus.....	34
7.9. Multimedia DAISY afspeelinstellingen.....	34
8. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen.....	35
8.1. Tracknavigatie.....	35
8.2. Naar het begin van een album gaan.....	36
8.3. Albumnavigatie.....	36
8.4. Navigatie per 10 minuten en 30 seconden.....	37
8.5. Weergavemodus.....	37
8.6. Aankondiging van albums en tracks per naam of nummer.....	37
9. Tekstbestanden afspelen.....	38
9.1. Navigate per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter.....	38

9.2. Navigeren op basis van percentages.	38
9.3. Weergavemodus.	39
10. Afspelen van een Audio Boek.	40
11. Back-up.	41
11.1. Algemene back-up informatie.....	41
11.2. Back-up van een titel of album van een CD naar een ander medium	41
11.3. Backup tussen verschillende media	42
11.4. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's	42
12. 'Media' beheer functies.	43
12.1. Een titel wissen.	43
12.2. Het leegmaken van een SD-kaart of intern geheugen	43
13. Netwerk instellingen.....	44
13.1. Verbinding met een bekabeld netwerk	44
13.1.1. Verbinding met een LAN kabel	44
13.1.2. Inschakelen van het netwerk.	44
13.1.3. Schakelen tussen kabel en draadloos netwerk.....	44
13.1.4. Handmatig een kabel verbinding tot stand brengen.	45
13.2. Verbinden met een Draadloos netwerk.	46
13.2.1. Inschakelen van het netwerk.	46
13.2.2. Schakelen van kabel netwerk naar draadloos netwerk.....	46
13.2.3. Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden.	46
13.3. PLEXTALK verbinden met een netwerk.	48
13.4. Geavanceerde netwerk instellingen.	48
13.4.1. Bevestiging netwerk informatie.....	49
13.4.2. Laden van netwerk instellingen.	50
13.4.3. Opslaan van netwerk instellingen.	50
13.4.4. Toevoegen van draadloos netwerk.....	51
13.4.5. Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen.	51
13.4.6. Initializeren van netwerk instelling naar standaard.	52
14. Daisy Online	54
14.1 Online service instellingen.....	54
14.1.1. Laden van online service instellingen.	54
14.1.2. Bevestigen van online service instellingen.	55
14.1.3. Aanpassen van online service instellingen	55
14.1.4. Verwijderen van de online service instelling	56
14.2. Boekenplank	56
14.2.1. Afspelen van een titel in de Boekenplank.	57
14.2.2. Inleveren van een titel.....	57
14.2.3. inleveren van verschillende titels.	58
14.2.4. Verander een titel van de categorie "Nieuwe titels" naar "uitgeleende titels" ...	58
14.2.5. Selecteer een titel per categorie.	59
14.3. Boekenplank menu.	59

14.3.1. Bijwerken van de Boekenplank.....	59
14.4. Aankondigingen	60
14.4.1. Luisteren naar een aankondiging	60
14.4.2. Verwijderen van aankondigingen.....	60
15. Tekstingave	62
15.1. Ingave in alfabetische modus ABC	62
15.2. Ingave van nummers in numerieke modus.....	63
15.3. Ingave van symbolen via de symbooltabel.....	63
15.4. Bewegen in een tekst.....	64
15.5. Verwijderen van karakters.....	64
16. Andere nuttige functies.....	65
16.1. Het geïntegreerde helpbestand.....	65
16.2. Systeemeigenschappen controleren.....	65
16.3. “Skippable”-instellingen.....	65
16.4. Netwerk bijwerken	66
16.5. Verwijderen van autorizatiesleutels.....	66
16.6. Reset de PLEXTALK naar fabrieksinstellingen.....	67
Bijlage A - Hoofdkenmerken.....	68
Algemene specificaties.....	68
Audiokenmerken.....	69
Hoofdfuncties.....	69
Batterijspecificaties.....	70
Draadloze communicatie functie	71
Auteursrechten in verband met Ogg Vorbis.....	71
Bijlage B - Menuhiërarchie.....	72
Bijlage C - Oplossen van storingen.....	75
Algemene werkingsproblemen.....	75
Gesproken foutberichten bij DAISY-weergave.....	75
Fouten bij het gebruik van ‘Media’-beheer.....	76
Bijlage D - Vragen en antwoorden over netwerk instellen	77
Bijlage E - Lijst van de tekstinvoer.....	79

1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten.

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de auteursrechten, de licenties en de handelsmerken. Het lecht ook de beperkingen toe die gelden bij het gebruik van de PLEXTALK voor het kopiëren of opnemen van digitale geluidsbestanden. Het is sterk aanbevolen om dit hoofdstuk grondig door te nemen voor u verder gaat.

1.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek.

Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor om de producten die in dit handboek worden beschreven op ieder moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Shinano Kenshi geeft geen garanties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud van dit handboek. Shinano Kenshi wijst bovendien elke inherente aansprakelijkheid af met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een of ander bijzonder doel. Voorts behoudt Shinano Kenshi Co., Ltd. zich het recht voor onderhavig handboek te herzien en wijzigingen aan de inhoud aan te brengen zonder enige verplichting om enig persoon of enige organisatie van dergelijke revisie of wijziging op de hoogte te brengen.

Op dit handboek berust een auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, vertaald of ingeperkt tot een elektronisch medium of tot een door een machine leesbare vorm zonder de voorafgaande toelating van Shinano Kenshi.

Handgeschreven copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

1.2. Licenties en handelsmerken.

Alle licenties en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

1.3. Beperkingen met betrekking tot het kopiëren.

Voor u aan de slag gaat met uw PLEXTALK moet u onderstaande belangrijke informatie doornemen om u ervan te vergewissen dat u de wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van het apparaat voor bepaalde handelingen goed hebt begrepen.

1.3.1. Algemene informatie.

Dit PLEXTALK apparaat is ontworpen om u te helpen om luisterboeken, waarvoor u de auteursrechten hebt of waarvoor u vanwege de houder van de auteursrechten of de rechtmatige licentiehouder de toelating hebt gekregen, op te nemen en af te spelen. Behoudens het feit dat u eigenaar bent van de auteursrechten of dat u de nodige toelating hebt gekregen vanwege de eigenaar van het auteursrecht of vanwege de rechtmatige licentiehouder, kan het ongeoorloofd opnemen, reproduceren of distribueren van het werk leiden tot strenge burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties volgens de nationale en internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht. Bij twijfel over uw rechten neemt u best contact op met uw juridisch adviseur.

Shinano Kenshi kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van illegale kopieën met behulp van de PLEXTALK recorder.

1.3.2. Muziek-cd's.

Kopieën van muziek-cd's zijn uitsluitend bestemd voor individueel gebruik en kunnen volgens de Copyright Act (auteurswet) niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toelating van de houder van het auteursrecht.

2. Starten.

2.1. Gebruikte terminologie en afspraken.

In deze paragraaf worden de gebruikte terminologie en de afspraken toegelicht die doorheen dit handboek worden gebruikt. Hierna een overzicht:

- **WAARSCHUWING:** een waarschuwing wijst op een gevaar dat lichamelijke letsel tot gevolg kan hebben.
- **LET OP:** wijst op een gevaar waarbij het PLEXTALK product of de opnamemedia kunnen worden beschadigd of vernietigd of waarbij uw gegevens kunnen worden aangetast.
- **Opmerking:** wordt gebruikt om bijkomende belangrijke informatie aan te reiken over een kenmerk dat eerder nog niet aan bod is gekomen.
- **SD-kaart:** PLEXTALK kan zowel “SD”- als “SDHC”-kaarten lezen. In dit Gebruikershandboek worden beide soorten van kaarten “SD-kaarten” genoemd.

2.2. Wat zit er in de doos?

Hierna vindt u een lijst van elementen die samen met uw PLEXTALK in de doos zouden moeten zitten. Controleer of alle elementen daadwerkelijk in de doos zitten. Mochten bepaalde elementen ontbreken, neem dan onverwijld contact op met uw lokale dealer.

- 1 PLEXTALK PTX1
- 1 Afdekkap
- 1 AC-adapter
- 1 Gebruikershandboek op cd-rom
- 1 Beknopte handleiding
- 1 Handboek met veiligheidsrichtlijnen

Opmerking: Het wordt ten stelligste aanbevolen om alle verpakkingsmateriaal bij te houden mocht u, om een of andere reden, in de toekomst uw PLEXTALK moeten terugsturen.

2.3. Beschrijving van het apparaat.

In deze paragraaf wordt het fysieke uitzicht van de PLEXTALK beschreven, evenals de vormgeving en ligging van de toetsen en andere bedieningsknoppen zodat u ze makkelijk kunt terugvinden wanneer ze verder in de hoofdstukken worden vermeld. Ook de namen en de belangrijkste functies ervan worden hier opgelijst.

Houd het apparaat stevig vast. Bekijk de bovenkant en de onderkant van het apparaat. Bovenaan vindt u 27 rubbertoetsen. Onderaan vindt u 5 rubbervoetjes; waarvan vier nabij de hoeken en eentje dat lang en recht is.

Kijk waar het oppervlak met gaatjes (de rooster van de luidspreker) zit van de PLEXTALK. Hou de voetjes van het apparaat neerwaarts en draai het apparaat tot de rooster van de luidspreker zich ten opzichte van u rechts bovenaan bevindt. Dit is de normale werkingsstand van de PLEXTALK. U kunt dit bevestigd krijgen door te controleren dat de lange zijde van het apparaat naar u toe is gericht. In deze hoek zit tevens een smalle, maar opvallend rechte uitsparing. Dit is de sleuf (slot) waarin de cd-rom wordt geplaatst.

2.3.1. Bovenkant.

Op de bovenkant van de PLEXTALK zitten 27 rubbertoetsen. Ze zitten gegroepeerd in 5 blokken – een kolom met 4 toetsen links, een rechthoekig blok met 12 toetsen centraal, een rij van 3 toetsen onder het rechthoekig blok, een rij van 3 toetsen boven het rechthoekig blok en een kolom van 5 toetsen helemaal rechts.

In de kolom met vier toetsen links heeft de bovenste toets een ovale en de onderste toets een driehoekige vorm. De twee overige toetsen in het midden zijn ruitvormig.

Van onder naar boven gaat het om volgende toetsen:

- Menu-toets – wordt gebruikt om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Boekenplank-toets - wordt gebruikt om boeken via het DAISY Online systeem te ontlenen of terug te geven.
- Ga naar-toets - wordt gebruikt voor pagina- en kopnavigatie.
- Bladwijzers-toets – wordt gebruikt voor het navigeren naar bladwijzers en het inlassen en verwijderen van bladwijzers.

Het rechthoekige blok met 12 toetsen wordt over het algemeen het 'Cijfer'-blok genoemd en staat centraal bovenaan. Het heeft dezelfde vorm als het klavier drukknoppen van een telefoon met 4 rijen van 3 toetsen. Op de toets met het cijfer 5 zit een kleine verhoging zodat u die toets makkelijker kunt terugvinden. Met de toets 'Hekje', rechts onderaan het cijferblok, kunt u opdrachten bevestigen. In dit handboek wordt deze toets dan ook de 'Enter'-toets genoemd. Zo wordt ook de toets 'Sterretje', links onderaan het cijferblok,

gebruikt om opdrachten te wissen. Deze toets wordt verder in dit handboek dan ook de toets 'Annuleren' genoemd. Sommige toetsen hebben een dubbele functie die hierna wordt verduidelijkt:

Cijfertoets 2 = Pijltje naar boven of 'Annuleren'

Cijfertoets 4 = Pijltje naar links of 'Terug'

Cijfertoets 6 = Pijltje naar rechts of 'Vooruit'

Cijfertoets 8 = Pijltje naar beneden of 'Enter'

Cijfertoets 9 = Bestanden: back-up maken of verplaatsen

Sterretje = 'Ongedaan maken'

Hekje = 'Herstellen'

Onder het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen zijn half rond. De middelste toets is rechthoekig en heeft een duidelijk holle vorm zodat u deze toets makkelijk kunt herkennen. Van links naar rechts worden deze drie toetsen als volgt benoemd en vervullen ze onderstaande functies:

- Toets 'Terugspoelen' – Terug of snel terugspoelen (wanneer u de toets ingedrukt houdt)
- Toets 'Spelen/Stoppen' – om te spelen / te stoppen
- Toets 'Snel doorspoelen' – vooruit of snel vooruit (wanneer u de toets ingedrukt houdt)

Boven het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen staan verticaal en hebben een ovale vorm. De middelste toets is breder, maar eveneens ovaalvormig. Alle drie de toetsen zijn opgesplitst in een bovenste en een onderste deel. Van links naar rechts worden deze drie toetsen als volgt benoemd:

- Toon-toets – de bovenste helft wordt de 'Toon hoger'-toets, en de onderste helft wordt de 'Toon lager'-toets genoemd.
- Volume toets - de bovenste helft wordt de 'Volume harder'-toets en de onderste helft wordt de 'Volume zachter'-toets genoemd.
- Toets 'Snelheid' - de bovenste helft wordt de 'Sneller'-toets en de onderste helft wordt de 'Trager'-toets genoemd.

Tot slot staan er aan de bovenzijde van het apparaat nog 5 toetsen rechts. De toets die u net naast cijfertoets 3 of cijfertoets 6 vindt, is de 'Informatie'-toets. Die toets heeft een ovale vorm. De toets rechts van de toets 'Snel doorspoelen', is de 'Titel'-toets. De toets is opgesplitst in een linker- en een rechterhelft. De rechterhelft wordt de 'Volgende titel'-toets genoemd en de linkerhelft de 'Vorige titel'-toets. De toetsen hebben volgende functies:

- Informatie-toets – wordt gebruikt om informatie op te vragen over het DAISY-boek, de luisterbestanden en de tekstbestanden. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, hoort u datum en uur.
- De Titel toets - kan gebruikt worden om van media te wisselen door de linkse en rechtse kant tegelijk in te drukken of door links of rechts ingedrukt te houden. Om van de ene titel naar de andere te gaan, drukt u uitsluitend de rechterhelft in ('Volgende titel'-toets) of de linkerhelft ('Vorige titel'-toets).

De overige drie toetsen staan, uiterst rechts op het apparaat, boven elkaar opgesteld. De bovenste toets is klein en rond. De onderste toets heeft dan weer een vierkante vorm. De toets in het midden van deze twee toetsen is groter, rond en lichtjes hol. Van boven naar onder gaat het om volgende toetsen:

- Slaapstand-toets – wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen na een vooraf ingestelde tijd.
- Aan/Uit-schakelaar – wordt gebruikt om het apparaat aan of uit te schakelen.
- Uitwerpen-toets – wordt gebruikt om cd's uit te werpen.

2.3.2. Vooraanzicht.

De sleuf (slot) voor het invoeren en uitwerpen van een cd zit vooraan op het apparaat. Voer uw DAISY-boek cd, muziek-cd of mp3-cd in de sleuf in. Wanneer u de cd in de sleuf plaatst, wordt de cd automatisch in het apparaat ingevoerd.

2.3.3. Linkerzijde.

Aan de linkerzijde van het apparaat vindt u drie ingangen voor componenten. Van voor naar achteren vindt u daar de SD-kaartsleuf, de contrastekker voor de hoofdtelefoon en de USB-poort. De SD-kaartsleuf kan zowel gebruikt worden voor SD-kaarten als voor SDHC-kaarten. De USB-poort kan worden gebruikt voor USB flash-geheugensticks.

2.3.4. Achterzijde.

Aan de achterzijde van het apparaat is er één ingang. Er zijn twee items aan de achterzijde van het toestel. Aan de meest linkse kant is een rechthoekige uitsparing, dit is de LAN connectie. Centraal achteraan zit er een rond gaatje in een vierkantige behuizing. Dit is de DC-inputterminal waar de stekker van de AC-stroomtoevoer op wordt aangesloten.

2.3.5. Onderzijde.

Aan de onderzijde is een batterij deksel. Dit is afgesloten met een schroef. Om de batterij te veranderen, verwijder deze schroef, open het deksel door naar buiten te schuiven en neem de batterij er uit.

WAARSCHUWING: Bij dit apparaat mag u enkel het aanbevolen type van batterij gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan brand of een explosie veroorzaken.

2.4. Laden van de PLEXTALK.

Om de interne batterij op te laden, moet u de PLEXTALK aansluiten op het stroomnet. Dat gebeurt als volgt:

- Om de batterij vanaf het stroomnet op te laden moet u de stekker van de bijgeleverde AC-adapter in de contrastekker midden achteraan het apparaat stoppen.
- Stop vervolgens de stekker van de stroomadapter in het stopcontact. De batterij wordt nu geladen.

2.5. Algemeen en batterijonderhoud.

2.5.1. Zorg dragen voor het apparaat.

Verwijder stof of vuil steeds behoedzaam van de PLEXTALK met behulp van een zachte doek die lichtjes werd gedrenkt in een verdund, neutraal reinigingsmiddel. Wrijf het apparaat vervolgens droog met behulp van een zachte doek.

WAARSCHUWING: Schakel de stroom altijd uit en verwijder de PLEXTALK adaptor uit het stopcontact vóór het schoonmaken.

2.5.2. Batterijonderhoud.

Opdat uw herlaadbare batterij optimaal zou presteren, moet u rekening houden met onderstaande punten:

- Het volledig opladen van de batterij vergt over het algemeen 4 uur. Wanneer u echter uw PLEXTALK voor de eerste keer in gebruik neemt of wanneer u het

apparaat opnieuw gebruikt na een lange periode van niet-gebruik (1 maand) moet u de batterij minimaal 24 uur laten opladen.

- De duurzaamheid van de batterij is afhankelijk van hoe vaak het apparaat wordt gebruikt en van het aantal keer dat de batterij werd opgeladen. Het laadvermogen van de batterij neemt met de tijd af. Wanneer de gebruikstijd van de batterij na het laden te beperkt wordt, moet u de batterij door een nieuwe vervangen. Voor nieuwe batterijen kunt u terecht bij uw plaatselijke dealer. Uw dealer kan u ook adviseren over het recyclen en verwijderen van gebruikte batterijen.
- Ook de omgevingstemperatuur en de werkomgeving hebben een impact op de gebruiksduur van de batterij.

Met het oog op een optimaal presteren van de batterij moet onderstaande procedure om de zes maanden worden uitgevoerd:

- Laad de batterij volledig op.
- Zorg ervoor dat het batterijvermogen volledig wordt opgebruikt.
- Laad de batterij opnieuw op.

2.5.3. Doorkruisd afvalteken

Het doorkruisd afvalteken is op de batterij aangebracht.



Opmerking: dit symbool is alleen geldig voor Europese landen.

Dit symbool is conform met de richtlijn 2006/66/EC. Dit symbool betekent dat batterijen en laders, op het einde van de levensstijd, moeten gedeponeerd worden in speciale afvalverwerkings eenheden. Indien een chemisch symbool is afgebeeld duidt dit op het bevatten van zware metalen in de batterij met volgende concentraties:

Hg: Mercurium (0.0005%)

Cd: Cadmium (0.002%)

Pb: Lood (0.004%)

Deze substanties kunnen ernstige gevaren aan mens en het globale milieu veroorzaken indien geen correct gebruik. In de Europese Unie zijn er afzonderlijke inzamelingssystemen voor gebruikte batterijen en accumulatoren. Gelieve de batterijen en accumulatoren behoorlijk op uw lokaal afvalinzameling of recyclingscentrum te deponeren. Ons product wordt ontworpen met batterij en accumulatorcomponenten die kunnen worden gerecycleerd.

2.6. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK.

Om de PLEXTALK aan en uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de 'Aan/Uit'-schakelaar en hou de knop ingedrukt. Wanneer er stroom wordt aangeleverd, licht de 'Aan/Uit'-schakelaar groen op.
- Druk op de 'Aan/Uit'-schakelaar en hou de knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: Het opstarten neemt ongeveer 30 seconden in beslag wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen of nadat de batterij werd vervangen.

2.7. De toets 'Functiebeschrijving'.

Zoals de naam suggereert, beschrijft de toets 'Beschrijving' de functie van de verschillende toetsen van de PLEXTALK.

- Schakel de toets 'Beschrijving' in door de 'Menu'-toets in te drukken en ingedrukt te houden. Wanneer u nu om het even welke toets van het apparaat indrukt, hoort u een beschrijving van de overeenkomstige functie.
- Om de toets 'Beschrijving' uit te schakelen drukt u de 'Menu'-toets in en houdt u die ook ingedrukt.

2.8. Vergrendelings functie

De toetsen kunnen vergrendeld worden zodat accidenteel gebruik kan vermeden worden.

- Om de toetsen te vergrendelen druk de terugspoel- en vooruitspoel-toets tegelijk in.
- Om de toetsen te ontgrendelen, druk de terugspoel- en vooruitspoel-toets weer tegelijk in.

2.9. Invoeren en uitvoeren van SD-kaarten, USB-geheugensticks en cd's

Om een SD-kaart in te voeren gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Houd de SD-kaart zo dat het afgesneden hoekje van de kaart in de rechterhoek vooraan van het apparaat past. Met andere woorden, het afgesneden hoekje van de kaart moet zich het dichtst bij de voorzijde van het apparaat bevinden.
- Voer de SD-kaart in de SD-kaartsleuf in aan de linkerzijde van het apparaat.
- Duw de kaart helemaal in de sleuf en zorg ervoor dat de kaart er perfect in past. De buitenste hoek van de kaart moet daarbij gelijk lopen met de behuizing van de PLEXTALK. Oefen daarbij geen overmatige druk uit.

Om de SD-kaart uit te werpen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Duw de SD-kaart verder in het apparaat en laat de kaart vervolgens los. De kaart springt nu uit de SD-kaartsleuf waarbij de buitenrand van de kaart uit het apparaat uitsteekt.
- Neem de kaart voorzichtig vast en trek ze verder uit de SD-kaartsleuf.

LET OP: Er kunnen uitsluitend SD- of SDHC-kaarten in de SD-kaartsleuf van de PLEXTALK worden geplaatst. Het invoeren van andere geheugenkaarten, zoals een geheugenstick of een MultiMediakaart, leidt tot storingen en is derhalve niet aangewezen. Opmerking: SD-kaarten zijn uitgerust met een vergrendeling zodat u uw gegevens, indien gewenst, kunt beveiligen. Die vergrendeling zit op de lange zijde van de kaart, weg van het afgesneden hoekje. Wanneer het grendeltje naar de vooruitspringende hoek van de kaart wijst, kunt u back-ups van titels maken en titels wissen. Wanneer het grendeltje weg van de vooruitspringende hoek wijst, zijn uw gegevens beveiligd.

Om de USB-geheugenstick in te voeren gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Plaats de USB-geheugenstick in de USB-poort.

Om de USB-geheugenstick uit te werpen gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Trek de USB-geheugenstick recht uit het apparaat.

Opmerking: er kan geen gebruik worden gemaakt van een externe USB cd/vdv drive in combinatie met de PLEXTALK.

Om een cd in de PLEXTALK in te voeren, gaat u als volgt te werk:

- Vergewis u ervan dat de PLEXTALK is aangeschakeld.
- Zorg ervoor dat het etiket van de cd naar boven wijst.
- Duw de cd zachtjes in de cd-sleuf vooraan de PLEXTALK.
- Blijf duwen tot de PLEXTALK de cd zelf verder in het apparaat trekt.

Opmerking: indien per ongeluk een CD ondersteboven is ingevoerd komt die er vanzelf terug uit.

Om een cd uit het apparaat te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Uitwerpen'-toets in en laat hem weer los.
- De cd wordt uitgeworpen. U kunt de cd nu verder uit de sleuf halen.

3. Inleiding tot het menusysteem.

Een aantal functies van de PLEXTALK zijn toegankelijk via het geïntegreerde menusysteem. In dit hoofdstuk proberen we u inzicht te geven in hoe het menu is gestructureerd en hoe u er toegang toe krijgt.

3.1. Hoofdmenu

Op het hoogste niveau zit het Hoofdmenu met 6 items:

- Afspeelinstelling: hiermee kan je herhaal instellingen en de methode van bestandsnaam, album of tracknaam voorlezen.
- Overslaan: hiermee kunt u bepalen of u bepaalde items al dan niet wenst over te slaan.
- Media-beheer: hiermee kunt u media-informatie opvragen, titels wissen op media (behalve bij cd's), enz.
- Systeem instellingen: Hiermee kan je datum, tijd, synthetische stem, netwerk en zo meer instellen.
- Boekenplank: hiermee kan je de boekenplank bijwerken, of instellen voor downloads.
- Online service: deze menu wordt voorzien voor de online service aanbieder.

3.2. Toegang tot het menu en navigeren.

U kunt doorheen het menu navigeren op onderstaande wijze:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Om een andere optie in het menu op hetzelfde niveau te kiezen, drukt u op cijfertoets 4 om naar links te schuiven of cijfertoets 6 om naar rechts te schuiven. Wanneer u een nieuwe menuoptie bereikt, wordt dit ook gemeld.
- Als u in dezelfde richting blijft schuiven, komt u uiteindelijk terecht waar u startte. Dit geldt voor alle menu's. De menu's zijn immers in een lus opgebouwd.
- Om een menuoptie te selecteren drukt u op cijfertoets 8 of de 'Enter'-toets. In de veronderstelling dat er een submenu is en dat dit menu op dat moment toegankelijk is. Op die manier gaat u één niveau lager in de menustructuur en komt u terecht in het overeenkomstige submenu.
- Om naar een hoger niveau in het menu te gaan drukt u op cijfertoets 2 of op de toets 'Annuleren'.
- Om het menusysteem ogenblikkelijk af te sluiten vanuit om het even welk niveau in de structuur, drukt u op de 'Menu'-toets.

4. Instellen van uw PLEXTALK.

4.1. Uw voorkeurstem kiezen

U hebt de keuze uit twee computerstemmen voor de 'text to speech'-stem. Om uw 'text to speech'-voorkeurstem te kiezen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Systeem instellingen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "selecteer de synthetische stem"-optie te gaan en selecteer deze optie door de Enter-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Druk toets 4 of 6 om de stem te kiezen en druk enter of toets 8 om te bevestigen.

Opmerking: Indien u de computerstem verandert, de PLEXTALK zal afsluiten en terug opstarten.

4.2. De toonhoogte van de computerstem instellen.

Om de toonhoogte van de geïntegreerde 'text to speech'-stem in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Systeem instellingen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "selecteer de toonhoogte van de synthetische stem"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om de toonhoogte van uw keuze in te stellen binnen een bereik van -5 tot +5, waarbij 0 de normale waarde is. Selecteer uw keuze door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

4.3. Datum en uur instellen.

Om de datum en het uur in te stellen van de interne klok gaat u als volgt te werk:

- Druk op de 'Menu'-toets en selecteer "Systeem instellingen" met behulp van cijfertoetsen 4 en 6. Druk vervolgens de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in om te bevestigen.
- Selecteer de "instellen van datum en tijd"-optie in het menu en druk op de 'Enter'-toets of op cijfertoets 8.
- Voer het huidige jaar in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.
- Voer de huidige maand in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.
- Voer de huidige dag in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.
- Voer het uur in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter. Voer '0' in waar nodig.
- Ter bevestiging hoort u nu de zonet ingevoerde datum evenals het uur.

Opmerking: wanneer een verkeerd nummer wordt ingevoerd, druk op de annuleer toets (sterretje) om opnieuw te beginnen.

Opmerking: Om de huidige datum en het uur te controleren drukt u de 'Informatie'-toets in en houdt u die toets ook ingedrukt.

4.4. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren.

Wanneer de PLEXTALK aan het werken is – bijvoorbeeld wanneer het apparaat toegang zoekt tot een medium – hoort u een geluid dat er op wijst dat het apparaat die bepaalde opdracht aan het uitvoeren is. Om het wachtgeluid te selecteren dat uw voorkeur wegdraagt, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Systeem instellingen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "selecteer het wachtgeluid"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om de mogelijke opties te beluisteren en druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in wanneer u het wachtgeluid dat uw voorkeur wegdraagt, hebt gehoord.

5. Energiebeheer.

5.1. Waarschuwing 'lage batterij'.

Wanneer de PLEXTALK op de batterij werkt en het laadniveau van de batterij naar een niveau zakt waarbij de batterij opnieuw moet worden geladen, meldt de PLEXTALK: "Batterij laag." Apparaat schakelt over een minuut uit. Als u op dat moment verder wilt kunnen werken met de PLEXTALK, moet u de AC-adapter aansluiten.

5.2. Automatische uitschakelfunctie.

Om het batterijvermogen maximaal te sparen, schakelt de PLEXTALK automatisch uit na een periode van 15 minuten inactiviteit; ook al is het batterijvermogen op dat moment optimaal.

Opmerking: De PLEXTALK schakelt niet automatisch uit wanneer hij op netstroom werkt.

5.3. Gedwongen uitschakelen.

Wanneer om de een of andere reden de PLEXTALK niet uitgeschakeld raakt of u met geen enkele toets meer door het systeem kunt navigeren, kunt u proberen het apparaat gedwongen uit te zetten.

Om gebruik te maken van de gedwongen uitschakelfunctie drukt u de 'Slaapstand'-toets en de 'Aan/Uit'-schakelaar gelijktijdig in en houdt u beide toetsen ingedrukt gedurende een periode van minimaal 10 seconden. De PLEXTALK moet zichzelf nu uitschakelen.

Opmerking: indien deze methode niet werkt, en de PLEXTALK blijft aan, neem dan de adaptor uit de speler en verwijder de batterij voor enkele seconden.

5.4. 'Slaapstand'-functie.

Met de 'Slaapstand'-functie kunt u een tijd instellen waarna de PLEXTALK automatisch wordt uitgeschakeld.

5.4.1. 'Slaapstand'-functie instellen.

Om de 'Slaapstand'-functie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Slaapstand'-toets eenmaal in. De PLEXTALK meldt: "Slaapstand. 15 minuten. Gereed."
- Druk nogmaals op de 'Slaapstand'-toets om de tijd alvorens het systeem uitschakelt te verhogen. De 'Slaapstand'-periode wordt met 15 minuten verlengd telkens u op de toets drukt met een maximumduur van 1 uur. Druk steeds opnieuw op de 'Slaapstand'-toets tot u de gewenste instelling hebt bereikt.

Opmerking: wanneer je de slaapstand opnieuw indrukt, kondigt de PLEXTALK de overgebleven tijd aan. In dit geval, druk de slaapstand opnieuw in terwijl de PLEXTALK de aankondiging doet, en de slaapstand tijd zal verhogen.

5.4.2. 'Slaapstand'-functie uitschakelen.

Om de 'Slaapstand'-functie uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de 'Slaapstand'-toets. De PLEXTALK meldt dat de 'Slaapstand'-functie momenteel is ingeschakeld evenals het aantal resterende minuten alvorens het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Druk steeds opnieuw op de 'Slaapstand'-toets tot de PLEXTALK meldt: "Uitgeschakeld".

6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn.

De PLEXTALK kan DAISY titels, muziek titels, tekst bestanden en audio boeken afspelen.

- De PLEXTALK kan luisterbestanden met volgende indelingen erkennen en afspelen: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ en Ogg Vorbis.
- Tekst bestanden zijn bestanden in tekstformaat, Microsoft work .doc, .docx of HTML bestanden.
- Audio boeken zijn bestanden van Audible.com.

Opmerking: indien een CD meerdere bestanden bevat in dezelfde map, bijvoorbeeld Diasy en audio bestanden zal de PLEXTALK maar 1 soort formaat herkennen.

Opmerking: Word- en WMA bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden.

6.1. Weergave starten en stoppen.

Om de weergave te starten, gaat u als volgt te werk:

- Om de weergave te starten, drukt u op de 'Spelen/Stoppen'-toets. PLEXTALK start de weergave vanaf de plek waar u de vorige keer stopte.
- Om de weergave te stoppen, drukt u op de 'Spelen/Stoppen'-toets.

Opmerking: Om het afspelen te starten of te stoppen, druk de start/stop toets kort in. Indien je de start/stop toets ingedrukt houdt, dan wordt informatie over de status aangekondigd.

6.2. Snel doorspoelen of snel terugspoelen.

Om snel door te spoelen of snel terug te spoelen, moet u gebruik maken van de toets 'Terugspoelen' en de toets 'Snel doorspoelen' die zich links en rechts van de 'Play/Stop'-toets bevinden.

- Om snel terug te spoelen drukt u de toets 'Terugspoelen' in en houdt die ingedrukt. Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw.
- Om snel door te spoelen drukt u de toets 'Snel doorspoelen' in en houdt die ingedrukt. Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw.

Wanneer u een DAISY-boek beluistert met audio of via een luisterbestand en de toets 'Terugspoelen' of de toets 'Snel doorspoelen' indrukt, wordt er achtereenvolgens een

leessprong van 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten enzovoort gemaakt. Wanneer u de toets lost vóór de "1 minuut"-optie wordt gemeld, start de weergave op de plek waar u de toets losliet. Wanneer de toets na dit punt wordt gelost, loopt het door- of terugspoelen verder tot de toets 'Spelen/Stoppen' wordt ingedrukt om het proces af te breken.

6.3. Het weergavevolume wijzigen.

Het volume kan trapsgewijs (stappen van 1) worden ingesteld op een schaal van 0 tot 25, waarbij 0 stil is en 25 de hoogst mogelijke instelling.

- Om het weergavevolume te verhogen, drukt u herhaaldelijk op de toets 'Volume harder' waarbij het geluidsniveau telkens een trapje stijgt. U kunt de toets 'Volume harder' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
- Om het weergavevolume te verlagen, drukt u herhaaldelijk op de toets 'Volume zachter' waarbij het geluidsniveau telkens een trapje daalt. U kunt de toets 'Volume zachter' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
- Wanneer u de toets 'Volume harder' en 'Volume zachter' tegelijk indrukt, wordt automatisch de middelste stand ingesteld: volume 13.

6.4. Het volume van het handboek wijzigen.

Het volume van de begeleidingsstem kan samen met het weergavevolume, of onafhankelijk daarvan, worden aangepast. Om het handboekvolume los van het weergavevolume te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Systeem instellingen"-optie te gaan. Selecteer de optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Kies volume voor begeleiding"-optie te gaan. Selecteer de optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Stel met cijfertoetsen 4 en 6 het gewenste handboekvolume in. Bevestig de instelling door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

6.5. De weergavesnelheid wijzigen.

De weergavesnelheid kan stap per stap trapsgewijs in 11 trappen worden ingesteld: van -2 tot +8. De normale snelheid wordt bereikt in stand 0. Bij -2 bedraagt de snelheid de

helpt van de normale snelheid. Bij +4 bedraagt de snelheid het dubbele van de normale snelheid en bij +8 het drievoudige.

- Om de weergavesnelheid te verhogen, drukt u de toets 'Sneller' in.
- Om de weergavesnelheid te verlagen, drukt u de toets 'Trager' in.
- Wanneer u de toets 'Sneller' en 'Trager' tegelijk indrukt, wordt automatisch de normale snelheidsstand ingesteld.

Opmerking: Wanneer u de toets 'Sneller' of 'Trager' indrukt en ingedrukt houdt, wordt de snelheid snel in de gewenste richting aangepast.

6.6. De audiotoon wijzigen.

U hebt de keuze uit 13 tooninstellingen binnen een bereik van -6 tot +6. U kunt die trapsgewijs, telkens met 1 trap aanpassen.

- Om de toon te verhogen drukt u op de 'Toon hoger'-toets.
- Om de toon te verlagen drukt u op de 'Toon lager'-toets.
- Wanneer u de toets 'Toon hoger' en 'Toon lager' tegelijk indrukt, wordt automatisch de normale toonstand ingesteld.

Opmerking: Wanneer u de toets 'Toon hoger' of 'Toon lager' indrukt en ingedrukt houdt, wordt de toon snel in de gewenste richting aangepast.

6.7. Naar het Navigatiemenu.

Een van de meest handige functies van de PLEXTALK is de mogelijkheid om te bepalen hoe het navigeren verloopt. Om gebruik te maken van het Navigatiemenu gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de cijfertoetsen 2 en 8 opwaarts en neerwaarts om in het menu te bewegen. De items die worden voorgelezen, zijn de opties die op dat moment vanuit het Navigatiemenu beschikbaar zijn.
- Zodra u de gewenste navigatiewijze hebt geselecteerd, kunt u met cijfertoetsen 4 en 6 terug en verder binnen het geselecteerde navigatieniveau.
- Bijvoorbeeld: selecteer niveau 1 met toets 2 of 8, druk dan toets 4 of 6 om respectievelijk 1 niveau terug of verder te gaan.

6.8. Selecteren van de media en titel

Soms wilt u wellicht van een SD-kaart overschakelen naar een andere medium en omgekeerd. Daartoe gaat u als volgt te werk:

- Druk de title toets in het midden of druk en hou de links of rechtse toets ingedrukt om van media te veranderen. PLEXTALK zal vervolgens door de beschikbare media bladeren, van CD naar SD-kaart, naar USB, naar Intern geheugen, naar Boekenplank en service aankondiging.
- Nadat u het door u gewenste medium hebt gehoord, navigeert u met de toetsen 'Volgende titel' of 'Vorige titel' doorheen de op dat medium beschikbare inhoud.
- Wanneer u het item dat u wilt afspelen hebt bereikt, drukt u op de toets 'Spelen/Stoppen'. De weergave start dan vanaf de laatst weergegeven plaats van dat item.

6.9. Map, Categorie en titel navigatie.

Als er meerder bestanden op de SD- kaart of de USB media zijn, kunt u overschakelen naar een volgende titel. Navigeren naar mappen doe je als volgt:

- Druk de titel toets in het midden of druk en hou de links of rechtse toets ingedrukt om van media te veranderen.
- Druk de nummer 2 toets om map navigatie te selecteren.
- Druk de nummer 4 of 6 toets om door mappen te bladeren.
- Indien je de gewenste map hebt gekozen, druk de volgende of vorig titel toets om de titel te selecteren.

Opmerking: Alle audio bestanden zullen in een map audio gegroepeerd worden.

Om een specifieke titel te selecteren aan de hand van het numeriek toetsenbord, werk je als volgt:

- Druk de titel toets in het midden of druk en hou de links of rechtse toets ingedrukt om van media te veranderen.
- Druk de nummer 2 toets tweemaal om categorie navigatie te selecteren.
- Druk de nummer 4 of 6 toets om door categories te bladeren zoals DAISY, Audio of Tekst.
- Druk de ga naar toets.
- Gebruik de numerieke toetsen om de titel naar keuze onmiddellijk te selecteren.
- Druk de enter toets om de titel te spelen of op de annuleer toets om af te breken.
- Druk de Start/Stop toets om de weergave te starten.

6.10. Informatie over titel en media

Om meer informatie te bekomen over de geselecteerde titel of media, doe het volgende:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan. Selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "medium en titel informatie"-optie te gaan. Selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- PLEXTALK zal de informatie over de geselecteerde titel en media aankondigen.
- Zodra u de gewenste informatie hebt verkregen, drukt u op de 'Enter'-toets om het menusysteem af te sluiten.

6.11. Informatie over de actuele status

Je kan informatie opvragen over de actuele status omtrent koppen, pagina's, bladwijzers enzovoort. Of de PLEXTALK de titel afspeelt of niet, ga als volgt te werk:

- Druk de 'Informatie'-toets eenmaal in. Of druk en hou de start/stop toets ingedrukt.
- U hoort een hele rist van informatieberichten.
- Indien je de gewenste informatie hebt gehoord, kan je de aankondiging stoppen door de enter toets of de start/stop toets in te drukken.

- Om de huidige datum en het uur te controleren drukt u de 'Informatie'-toets in en houdt u die toets ook ingedrukt.

Opmerking: Wanneer u niet alle informatie wilt beluisteren en bepaalde onderwerpen sneller wilt doornemen, kunt u dit doen door herhaaldelijk de 'Informatie'-toets in te drukken.

6.12. Een weergavemodus selecteren.

Om het willekeuring en herhaaldelijk afspelen te selecteren, ga je als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "afspeelinstelling" optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

- Druk de 4 of 6 toets om naar de "willekeurig en herhaal afspeel instellingen" te gaan, druk de enter of 8 toets om die te selecteren.
- Ga met cijfertoets 4 of 6 toets naar de weergavemodus die u wilt selecteren. Druk vervolgens op de 'Enter'-toets of op cijfertoets 8.

6.13. Bladwijzers gebruiken.

6.13.1. Soorten van bladwijzers.

Er bestaan twee soorten van bladwijzers die u in de PLEXTALK als volgt kunt gebruiken:

- Genummerde Bladwijzers – U kunt tot 10.000 Genummerde Bladwijzers toevoegen. Iedere bladwijzers komt overeen met een uniek getal binnen een bereik van 1 tot 65.000.
- Resume Bladwijzers – Bij iedere titel, bij elk album of bij ieder tekstbestand wordt de plaats waar de weergave wordt onderbroken in het geheugen opgeslagen. De weergave kan, de volgende keer dat de titel, het album of het tekstbestand wordt beluisterd, dan ook worden hervat vanaf dat moment. Resume Bladwijzers worden automatisch door de PLEXTALK ingevoegd wanneer u naar een andere titel, een ander album of een ander bestand gaat of wanneer u het apparaat uitschakelt. U hoeft daartoe niets te ondernemen.

Opmerking: De PLEXTALK houdt de Resume Bladwijzers bij voor maximum 1000 titels, albums of tekstbestanden.

6.13.2. Bladwijzers toevoegen.

Om een Genummerde Bladwijzers in te voegen gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Bladwijzers'-toets twee keer in.
- Voer via het cijfertoetsenbord het nummer in dat u aan de bladwijzers wenst toe te wijzen.
- Indien je de PLEXTALK het bladwijzer nummer wil laten bepalen, druk geen cijfertoets in of druk een 0.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.

Opmerking: Als je de PLEXTALK het bladwijzer nummer laat toekennen, neemt die steeds het laagste ongebruikt nummer.

6.13.3. Navigeren naar bladwijzers.

Om naar een Genummerde Bladwijzers te springen, gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Bladwijzers'-toets een keer in.
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de bladwijzers waar u naartoe wenst te gaan.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Wanneer u een geldig bladwijzersnummer invoerde, gaat de PLEXTALK naar de plek in het boek waar de bladwijzers zich bevindt. De weergave start automatisch.

Zodra u bladwijzers in een titel, een album of bestand invoerde, wordt in het Navigatiemenu de "Bladwijzers"-optie beschikbaar. Om naar een bladwijzers met een lager of een hoger nummer te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Ga met cijfertoetsen 2 of 8 naar de "Bladwijzers"-optie in het Navigatiemenu.
- Druk cijfertoets 4 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een lager nummer. De weergave start automatisch.
- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een hoger nummer. De weergave start automatisch.

6.13.4. Bladwijzers wissen.

Om Genummerde Bladwijzers te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Bladwijzers'-toets 3 keer in.
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer van de bladwijzers in die u wilt verwijderen.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Druk cijfertoets 0 in, gevolgd door de 'Enter'-toets om alle bladwijzers uit de actieve DAISY-titel of uit het actieve Tekstbestand te verwijderen. Bij muziekbestanden worden op deze wijze alle bladwijzers gewist uit alle albums die zich op het actieve medium bevinden.

7. DAISY-titels weergeven.

In dit hoofdstuk vindt u extra informatie die nuttig kan zijn bij het afspelen van DAISY-titels.

7.1. Navigeren via koppen.

U kunt binnen een DAISY-titel op twee manieren naar koppen navigeren. U kunt rechtstreeks naar een bepaalde kop gaan of u kunt de verschillende koppen één voor één overlopen.

Om rechtstreeks naar een bepaalde kop te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets twee keer in.
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de kop waar u naartoe wilt.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Zodra u een geldig kopnummer hebt ingevoerd en de 'Enter'-toets hebt ingedrukt, brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde kop en start de weergave automatisch.

Om de koppen één voor één te overlopen via de kopniveaus gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar het gewenste navigatieniveau; bijvoorbeeld: Niveau 1, Niveau 2, enz.
- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige kop binnen het geselecteerde niveau. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch.
- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende kop binnen het geselecteerde niveau te gaan. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch.

Opmerking: Wanneer u op deze manier door een werk navigeert, stopt de PLEXTALK bij elke kop die hetzelfde niveau of een niveau hoger heeft dan het niveau dat u eerder selecteerde. Bijvoorbeeld: als u beslist om binnen Niveau 3 te navigeren vindt PLEXTALK alle koppen van Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3 wanneer u verder of terug in het werk navigeert.

7.2. Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan.

Om naar het begin van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets twee keer in.
- Druk de 'Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve werk.

Om naar het einde van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets twee keer in.
- Druk cijfertoets 0, en vervolgens de 'Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het einde van het actieve werk.

7.3. Paginanavigatie.

Het navigeren naar pagina's verloopt op nagenoeg identieke wijze als het navigeren naar koppen.

Om rechtstreeks naar een bepaalde pagina te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in.
- Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de pagina waar u naartoe wilt.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Zodra u een geldig paginanummer hebt ingevoerd en de 'Enter' toets hebt ingedrukt, brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde pagina en de weergave start automatisch.

Om de pagina's één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de "Pagina"-optie binnen het Navigatiemenu.
- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige pagina. De PLEXTALK gaat naar het markeerteken van de vorige pagina en de weergave start automatisch.
- Blijf cijfertoets 4 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer terug te keren. Het afspelen start als je de toets loslaat.
- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende pagina te gaan. De PLEXTALK gaat naar het markeerteken van de volgende pagina en de weergave start automatisch.
- Blijf cijfertoets 6 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer verder te gaan. Het afspelen start als je de toets loslaat.

Opmerking: Wanneer de titel geen paginamarkeertekens bevat, wordt de “Pagina”-optie in het Navigatiemenu niet opgelijst.

7.4. Groepnavigatie.

Om één voor één voorwaarts naar een groep te gaan of om één voor één naar een groep terug te keren, gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Groep”-optie binnen het Navigatiemenu.
- Ga met behulp van cijfertoets 4 terug naar de vorige groep binnen de titel. De PLEXTALK gaat terug naar de vorige groep en de weergave start automatisch.
- Ga met behulp van cijfertoets 6 naar de volgende groep binnen de titel. De PLEXTALK gaat naar de volgende groep en de weergave start automatisch.

Opmerking: Wanneer de titel geen groepmarkeertekens bevat, wordt de “Groep”-optie in het Navigatiemenu niet opgelijst.

7.5. Navigatie op zinsdelen.

Om naar een voorgaande of volgende zin te gaan, doe het volgende:

- Om terug te gaan in het werk per zinsdeel drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in. Selecteer vervolgens binnen het Navigatiemenu de “Zinsdeel”-optie en druk op cijfertoets 4. De PLEXTALK gaat terug naar het begin van het vorige zinsdeel waarna de weergave automatisch start.
- Of gebruik de toets “Terugspoelen” om een zinsdeel terug te gaan.
- Om een zinsdeel op te schuiven, drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in om de “Zinsdeel”-optie in het Navigatiemenu te selecteren. Druk vervolgens op cijfertoets 6. De PLEXTALK gaat naar het begin van het volgende zinsdeel waarna de weergave automatisch start.
- Of gebruik de toets “ Snel doorspoelen” om een zinsdeel verder te gaan.

7.6. Navigatie: 10 minuten verspringen, 30 seconden verspringen

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen in bij Audio DAISY formaten, doe het volgende:

- Druk om toets 2 of 8 om de tijdsprong van 10 minuten of 30 seconden te kiezen.

- Om 10 minuten of 30 seconden voorwaarts te verspringen, druk op cijfertoets 6.
- Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op cijfertoets 4.

7.7. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter in geval van DAISY tekst modus

Bovenop de DAISY navigatie mogelijkheden, bied het navigeren in een DAISY text ook de mogelijkheid om per Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter te navigeren. Deze opties zullen automatisch ter beschikking zijn in de navigatie menu voor dit type bestanden. Om het navigatie niveau in te stellen ga je als volgt te werk:

- Druk toets 2 of 8 om de navigatie methode te selecteren, zoals Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter.
- Druk toets 4 om terug te gaan in het bestand volgens het geselecteerde niveau.
- Druk toets 6 om voorwaarts te gaan in het bestand volgens het geselecteerde niveau.

Opmerking: "Scherm" betekent 40 lijnen.

Opmerking: De spellings navigatie kondigt de spelling van elk woord aan.

7.8. Weergavemodus.

U kunt kiezen uit 2 weergavestanden wanneer u een DAISY titel gebruikt. De beschikbare opties zijn als volgt:

- Standaard afspelen: Het speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent.
- Titel herhalen: De huidige titel herhalen totdat het afspelen is gestopt.

7.9. Multimedia DAISY afspeelinstellingen

Multimedia DAISY is DAISY-formaat dat zowel audio als tekstbestanden bevat. In PLEXTALK kan ingesteld worden welk formaat afgespeeld wordt bij het afspelen van Multimedia DAISY.

- Selecteer de Multimedia DAISY-titel.
- Druk op de menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Afspeelinstelling" te kiezen en druk de enter of 8.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Multimedia DAISY afspeelinstelling" te kiezen en druk de enter of 8.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Audio" of "Tekst" te kiezen en druk de enter of 8.

8. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen.

In dit hoofdstuk worden de functies toegelicht die specifiek zijn aan het afspelen van Luisterbestanden of Muziek-cd's.

PLEXTALK kan volgende types audio bestanden afspelen:

- MP3-Bestanden: MPEG1 Layer 3 van 32 kbps tot 320 kbps en MPEG2 Layer 3 van 16 kbps tot 160 kbps.
- Wave-bestanden.
- WMA bestanden, PLEXTALK ondersteunt geen door DRM beveiligde bestanden.
- AMR-WB+
- Ogg Vorbis Files: van 45kbps tot 320 kbps.

WAARSCHUWING: Het kan gebeuren dat de PLEXTALK geen Muziek-cd's kan afspelen die niet compatibel zijn met de cd digital audio (cd-DA) standaard, zoals muziek-cd's die tegen kopiëren zijn beveiligd.

Opmerking: WMA bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden.

Opmerking: Er kunnen maximaal 6.000 bestanden op een medium worden opgeslagen. Eventuele bestanden in meer worden niet herkend. U kunt maximaal 1.024 mappen aanmaken; inclusief de hoofdmap. Eventuele mappen in meer worden niet herkend.

8.1. Tracknavigatie.

U kunt rechtstreeks naar de gewenste track gaan of u kunt de tracks één voor één overlopen.

Om rechtstreeks naar een bepaalde track te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in.
- Voer met het cijfertoetsenbord het nummer van de track in waar u naartoe wilt.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.
- Wanneer u een geldig tracknummer invoerde en vervolgens de 'Enter'-toets indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde track. De weergave start automatisch.

Om de tracks één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

- Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de "Track"-optie in het Navigatiemenu.

- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige track. De PLEXTALK gaat terug naar de vorige track en start de weergave automatisch.
- Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende track te gaan. De PLEXTALK gaat naar de volgende track en start de weergave automatisch.
- Of druk op de “Terugspoelen” toets om terug te gaan naar de vorige track. Druk op de “Snel Doorspoelen” toets om naar de volgende track te gaan.

Opmerking: Wanneer u track na track in het album terugloopt en een bepaalde track langer dan 3 seconden laat afspelen, wordt u de volgende keer dat u naar een vorige track terugkeert, automatisch naar het begin van deze track gebracht. Wanneer u een tweede keer terugkeert binnen een tijdsspanne van 3 seconden, gaat u terug naar de vorige track.

8.2. Naar het begin van een album gaan.

Om naar het begin van een album te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de ‘Ga naar’-toets eenmaal in.
- Druk de ‘Enter’-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve album.

8.3. Albumnavigatie.

U kunt rechtstreeks naar een bepaald album navigeren of u kunt de verschillende albums een na een overlopen.

Om rechtstreeks naar een bepaald album te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de ‘Ga naar’-toets twee keer in.
- Voer met het cijfertoetsenbord het nummer in van het album waar u naartoe wil.
- Druk op de ‘Enter’-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren’ om de invoer te wissen.
- Wanneer u een geldig albumnummer invoerde en vervolgens de ‘Enter’-toets indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde album. De weergave start automatisch.

Om de albums één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 2 of 8 in en selecteer “Album” in het Navigatiemenu.
- Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar het vorige album.

- Druk cijfertoets 6 in om verder te gaan naar het volgende album.

8.4. Navigatie per 10 minuten en 30 seconden

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen, doe het volgende:

- Druk toets 2 of 8 om te tijdsprong van 10 minuten of 30 seconden te kiezen.
- Om 10 minuten of 30 seconden voorwaarts te verspringen, druk op cijfertoets 6.
- Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op cijfertoets 4.

8.5. Weergavemodus.

Bij het afspelen van Luisterbestanden hebt u de keuze uit een aantal weergavemodi. U hebt daarbij de keuze uit volgende opties:

- Standaard afspelen: bij deze modus wordt het volledige actieve album afgespeeld en stopt de weergave aan het einde.
- Track herhalen: de actieve track wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.
- Album herhalen: het actieve album wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.
- Alle albums herhalen: alle albums worden in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.
- Willekeurig herhalen: de bestanden in het album worden kriskras door elkaar in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

8.6. Aankondiging van albums en tracks per naam of nummer

Bij navigatie in albums of tracks, PLEXTALK kondigt de naam of nummer aan van het album of track. Men kan selecteren om de naam of nummer aan te kondigen. Om deze aankondiging te selecteren, doe het volgende:

- Druk de toets Menu om het algemene menu te selecteren.
- Druk toets 4 of 6 om naar "afspeelinstellingen" te gaan, en bevestig met de start/stop toets.
- Druk toets 4 of 6 om naar "lezen van audio bestands naam" optie en bevestig met de start/stop toets.
- Druk toets 4 of 6 om te kiezen tussen "lees audio bestands naam" en "lezen van audio track nummer", en bevestig door de start/stop toets.

9. Tekstbestanden afspelen.

PLEXTALK kan tekstbestanden afspelen met de synthetische stem. PLEXTALK ondersteunt de volgende types tekstbestanden:

- Gewone tekstbestanden
- Microsoft Word .doc, .docx bestanden
- HTML- bestanden

Opmerking: Word bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden.

9.1. Navigate per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter.

Een tekst bestand geeft je altijd de navigatie mogelijkheden tussen "Scherm", "alinea", "lijn", "zin", "spellen", "woord" en "Karakter". Deze opties verschijnen automatisch in het Navigatiemenu wanneer u dit type van bestanden leest. Voor Word en HTML bestanden die koppen bevatten, zal een bijkomende navigatie optie in het menu gegeven worden. Dit zal een niveau genoemd worden.

Het navigeren op basis van een van deze opties verloopt steeds volgens dezelfde procedure:

- Gebruik toetsen 2 of 8 om het gewenste navigatie niveau in te stellen, dat is Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter.
- Met behulp van cijfertoets 4 springt u de geselecteerde hoeveelheid terug in het bestand.
- Met behulp van cijfertoets 6 springt u de geselecteerde hoeveelheid verder in het bestand.

Om te navigeren naar opvolgend alinea's, doe het volgende:

- Om terug naar de vorige paragraaf te gaan, druk op de "Terugspoelen" toets. Druk op de "Snel Doorspoelen" toets om naar de volgende paragraaf te gaan.

Opmerking: "Scherm" betekent 40 lijnen.

9.2. Navigeren op basis van percentages.

In een tekst bestand kan je navigeren per procent. Om op basis van een percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in.
- Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de 'Enter'-toets.
- De PLEXTALK brengt de weergavestand naar die positie in het Tekstbestand.

9.3. Weergavemodus.

Bij het afspelen van tekstbestanden, kunt u een favoriete weergavemodus selecteren. De beschikbare opties zijn als volgt:

- Standaard afspelen: deze speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent.
- Titel herhalen: de huidige titel herhalen totdat het afspelen is gestopt.

10. Afspelen van een Audio Boek.

PLEXTALK kan "Audio Boeken" afspelen die door "audible.com" worden geleverd. Audio boek navigatie zijn gelijk aan DAISY navigatie met uitzondering van sommige punten.

- Koppen en percentage navigatie is beschikbaar door middel van de Ga Naar toets.
- Navigatie met toets 4 en 6 kan je enkel per kop, per tien minuten, 30 seconden en per bladwijzer navigeren, te selecteren met toets 2 of 8.
- Twee afspeelmogelijkheden worden geboden: "Standaard afspelen" en "Titel herhalen".

11. Back-up.

11.1. Algemene back-up informatie.

Alvorens over te gaan tot het maken van een back-up van gegevens moet u zich van onderstaande punten rekenschap geven:

- Bij het maken van een back-up van gegevens van het ene medium naar de andere wordt de eerste het bronmedium genoemd en het tweede het doelmedium.
- U kunt diverse gegevens overzetten van een cd naar een andere medium. Het cd-station kan enkel worden gebruikt als een bron voor back-updoeleinden.
- Wanneer u een back-up maakt van een Muziek-cd, kunt u bepalen welke audiocompressie moet worden gebruikt. De back-up wordt uitgevoerd als een Luisterbestand en niet als een DAISY-bestand.
- Bij het maken van een back-up van gegevens geeft de PLEXTALK een mondelinge waarschuwing wanneer er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium.
- Als het batterijniveau te laag is kan de backup stoppen. Daarom is het aangeraden om steeds de stroomtoevoer te gebruiken tijdens een backup.
- Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.

11.2. Back-up van een titel of album van een CD naar een ander medium

Om een back-up van een titel of een album op CD naar ander medium te maken, doe het volgende:

- Om een back-up te maken op SD-kaart of USB-medium moet je zorgen dat er voldoende schrijfruimte aanwezig is op het doelmedium. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet is vergrendeld.
- Plaats de bron-cd in de cd-sleuf.
- Navigeer op de CD naar de titel of album waarvan je de back-up wil maken.
- Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.
- PLEXTALK vraagt u om het doel media te kiezen. Druk toets 4 of 6 om dit te doen, daarna bevestig je met Enter.
- Bij het maken van een back-up van een Muziek-cd drukt u cijfertoets 4 of 6 toets in om de audiocompressie te selecteren die uw voorkeur wegdraagt. Druk vervolgens de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in om uw keuze te bevestigen.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen alvorens verder te gaan met het maken van een back-up. Druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 nogmaals in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.

- Als u nu opteert om door te gaan, wordt de back-up procedure opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de back-upprocedure is voltooid.

11.3. Backup tussen verschillende media

Om een backup te maken van een titel naar een ander medium, doe het volgende:

- Gebruik hiervoor de SD-kaart of de USB memory stick. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet vergrendeld is wanneer het uw doelmedium is.
- Navigeer op het bron medium, naar de titel of album waarvan je de back-up wil maken.
- Druk cijfertoets 9 eenmaal in om toegang te krijgen tot de functie 'Back-up'.
- PLEXTALK vraagt u om het doel media te kiezen. Druk toets 4 of 6 om dit te doen, daarna bevestig je met Enter.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens dat u een back-up wenst, te bevestigen. Druk de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in om verder te gaan of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.
- Wanneer u opteert om verder te gaan, wordt de procedure voor back-up van titels opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de procedure van back-up van titels is voltooid.

11.4. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's.

Hierna vindt u een overzicht van de geschatte back-uptijden:

50 minuten back-up van audio vanaf een muziek-cd naar een SD-kaart:

- PCM 44.1kHz Stereo: ongeveer 35 minuten.
- MP3 256K Stereo Hoge kwaliteit: ongeveer 50 minuten.
- MP3 256K Stereo: ongeveer 40 minuten.
- MP3 128K Stereo Hoge kwaliteit: ongeveer 55 minuten.
- MP3 128K Stereo: ongeveer 40 minuten.

Opmerking: de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven. De tijd die nodig is voor het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden. De benodigde tijd is eveneens afhankelijk van de schrijfsnelheid van de SD-kaart.

12. 'Media' beheer functies..

12.1. Een titel wissen.

PLEXTALK laat u toe een titel, album of tekst bestand te wissen. Om een titel te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst te wissen.
- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "geselecteerde titel verwijderen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen. Druk de 'Enter'-toets in om te bevestigen of de toets 'Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.

Opmerking: Titels op de optische schijf kunnen niet worden gewist.

12.2. Het leegmaken van een SD-kaart of intern geheugen

PLEXTALK laat u toe om een SD-kaart en intern geheugen te wissen zoveel je wil. Om een SD-kaart of intern geheugen te wissen, doe het volgende:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
- Gebruik de cijfertoets 4 of 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets 8 te drukken.
- Druk op toets 4 of 6 om "Verwijderen van alle bestanden van de sd-kaart" of "Alle bestanden van het interne geheugen verwijderen" te kiezen en druk op enter.
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst verder te gaan met het formatting proces. Druk op de Enter-toets of cijfertoets 8 om door te gaan of de toets 'Annuleren' om af te breken.
- Als u ervoor kiest om verder te gaan, zal het formatting proces beginnen. PLEXTALK zal aankondigen wanneer het proces is voltooid.

Opmerking: Indien de SD-kaart of intern geheugen worden gewist, zijn alle bestanden verwijderd.

Opmerking: De boekenplank wordt niet gewist bij het wissen van het interne geheugen. Indien je een boek van de boekenplank wil verwijderen, kies de sectie: teruggeven van een DAISY title. (sectie 14.2.2)

13. Netwerk instellingen

PLEXTALK kan zowel draadloos als kabel verbindingen benutten. Dit hoofdstuk verklaart hoe een netwerk in te stellen en hoe een verbinding tot stand te brengen.

WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van de draadloze LAN-functie in een vliegtuig of een ziekenhuis volgens de instructies van een luchtvaartmaatschappij of een ziekenhuis.

13.1. Verbinding met een bekabeld netwerk

13.1.1. Verbinding met een LAN kabel

Aan de achterzijde van de PLEXTALK, rechts naast de adaptor aansluiting is de LAN kabel verbinding. Verbindt de LAN kabel met de LAN verbinding.

13.1.2. Inschakelen van het netwerk.

Om een netwerk in te schakelen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Toegelaten" te kiezen en druk de enter.

13.1.3. Schakelen tussen kabel en draadloos netwerk

Om een kabel verbinding te gebruiken, ga naar Menu - netwerk instellingen - schakelen tussen kabel en draadloos netwerk, en kies voor kabel netwerk verbinding. Doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.

- Druk toets 4 of 6 om de optie "Schakelen tussen kabel en draadloos netwerk" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Kabelnetwerk" te kiezen en druk de enter. De PLEXTALK probeert een verbinding met het netwerk te maken.
- Met de informatie toets kan je de netwerk verbinding controleren.

Opmerking: Indien de PLEXTALK geen verbinding kan maken, probeer dan handmatig de verbinding tot stand te brengen. Refereer naar de volgende sectie voor meer details.

13.1.4. Handmatig een kabel verbinding tot stand brengen.

Om handmatig een kabel netwerk verbinding tot stand te brengen doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Kabelnetwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Selecteer DHCP instelling. Druk toets 4 of 6 om de optie "Uitschakelen" te kiezen en druk de enter.
- Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK kondigt nummers aan in het eerste veld. Indien je het nummer wil aanpassen in het eerste veld, geef de nummers in en druk op de voorwaarts toets om naar het volgende veld te gaan. Indien je de nummers niet wil aanpassen, druk dan alleen op de voorwaarts toets.
- Geef de nummers in van het tweede veld tot en met het vierde veld. Druk de voorwaarts toets in om telkens naar het volgende veld te gaan. Om naar het vorige veld terug te gaan, druk de terugspoel toets. Na de ingave van alle velden, druk op enter om te bevestigen.
- Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Ingave van standaard waarden voor de gateway. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Ingave van DNS instellingen. Er bestaan Primaire en secondaire DNS instellingen. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Kies voor "Proxy server instellingen". Indien er geen proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie uit te zetten en bevestig. Het Menu zal worden afgesloten.
- Indien er een proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie te kiezen en druk op enter. Geef het Proxy adres van de proxy server en druk op enter. Geef de poort die wordt gebruikt door de proxy server en druk op enter. Het Menu zal worden afgesloten.

Opmerking: Refereer naar sectie 15 "tekst ingave" voor meer details over tekst ingave.

13.2. Verbinden met een Draadloos netwerk.

13.2.1. Inschakelen van het netwerk.

Om een netwerk in te schakelen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Toegelaten" te kiezen en druk de enter.

13.2.2. Schakelen van kabel netwerk naar draadloos netwerk.

Om van een kabel netwerk verbinding naar een draadloos netwerk over te schakelen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Schakelen tussen kabel en draadloos netwerk" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk" te kiezen en druk de enter.

13.2.3. Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden.

Om beschikbare draadloze netwerken te kiezen en verbinding te maken, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Beschikbaar draadloos netwerk" te kiezen en druk de enter.

- PLEXTALK kondigt de naam, de verbinding status en signaal sterkte van de beschikbare draadloze netwerken aan. Druk toets 4 of 6 om de informatie van een ander draadloos netwerk te bekomen.
- Kies het draadloos netwerk waarmee je een verbinding wil maken en druk op enter.

Als je een draadloos netwerk hebt gekozen dat reeds geconfigureerd was, zal PLEXTALK een verbinding maken.

Als je een draadloos netwerk hebt gekozen dat nog niet geconfigureerd is doe dan het volgende:

- Kies de "beveiligings modus". Druk toets 4 of 6 om de beveiligings modus te kiezen en druk op enter. Indien een beveiligings modus anders dan "Geen beveiliging" dien je het wachtwoord in te geven dat overeenkomt met het toegangspunt. Referereer naar sectie 15 voor het ingeven van tekst. Na het volledig ingeven van het wachtwoord, druk op enter. Indien geen beveiliging is gekozen, dien je geen wachtwoord in te geven.
- Selecteer de "Stealth instelling". Indien je draadloos netwerk geen verborgen instelling heeft, zet die uit. Indien je draadloos netwerk een verborgen instelling heeft, zet je die aan. Druk dan de enter toets.
- Selecteer DHCP instelling. Druk toets 4 of 6 om de instelling op automatisch te zetten of handmatig te kiezen. Druk dan de enter toets. Indien je koos voor automatische DHCP wordt de proxy instelling niet gevraagd.
- Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK kondigt nummers aan in het eerste veld. Indien je het nummer wil aanpassen in het eerste veld, geef de nummers in en druk op de voorwaarts toets om naar het volgende veld te gaan. Indien je de nummers niet wil aanpassen, druk dan alleen op de voorwaarts toets.
- Geef de nummers in van het tweede veld tot en met het vierde veld. Druk de voorwaarts toets in om telkens naar het volgende veld te gaan. Om naar het vorige veld terug te gaan, druk de terugspoel toets. Na de ingave van alle velden, druk op enter om te bevestigen.
- Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Ingave van standaard waarden voor de gateway. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Ingave van DNS instellingen. Er bestaan Primaire en secondaire DNS instellingen. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Kies voor "Proxy server instellingen". Indien er geen proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie uit te zetten en bevestig.
- Indien er een proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie te kiezen en druk op enter. Geef het Proxy adres van de proxy server en druk op enter. Geef de poort nummer van de proxy server en druk op enter.

- PLEXTALK probeert een verbinding te maken met het netwerk. Wanneer een verbinding tot stand werd gebracht, zullen de instellingen opgeslagen worden in de PLEXTALK en wordt het menu automatisch gesloten.
- Wanneer een verbinding niet tot stand komt, gaat de PLEXTALK automatisch terugkeren naar het menu om een beschikbaar draadloos netwerk te selecteren.

Opmerking: Eens het netwerk is ingesteld, worden die instellingen onthouden en hoeft u die niet telkens niet meer in te geven.

Opmerking: Netwerk instellingen, zoals een netwerknaam (SSID) en de wijze van beveiliging is afhankelijk van elk netwerk. Netwerk instellen volgens uw netwerk omgeving:

Opmerking: indien WEP beveiliging is ingesteld moet het wachtwoord 5, 10, 13 of 26 karakters bedragen. Voor andere beveiligingsinstellingen zijn de criteria voor het wachtwoord tussen 8 en 64 karakters.

Opmerking: als je een netwerk kiest dat al verbonden is, wordt de verbinding verbroken en kiest PLEXTALK het netwerk in volgorde van de prioriteit. PLEXTALK vraagt bevestiging om een netwerk verbinding te verbreken, druk enter om te verbreken of op annuleren om de verbinding te behouden. Refereer naar sectie 13.4.5 voor "Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen" en meet details ivm de prioriteit.

13.3. PLEXTALK verbinden met een netwerk.

PLEXTALK verbind automatisch met een netwerk wanneer de netwerk functie is ingeschakeld.

Opmerking: refereer naar sectie 13.1.2. "Inschakelen van het netwerk".

PLEXTALK verbind eerst met het netwerk waarmee het laatst verbonden was. Indien geen verbinding, probeert PLEXTALK de volgende verbinding in de prioriteits lijst. Refereer naar sectie 13.4.5 voor "Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen" en meet details ivm de prioriteit.

Als de netwerk functie gedurende meer dan 5 minuten niet gebruikt is zonder stroomtoevoer, kan het enkele seconden tot maximaal enkele minuten duren om de netwerk functie verder te gebruiken. Dit omdat de PLEXTALK met netwerk functie in energie spaarstand modus is gegaan.

13.4. Geavanceerde netwerk instellingen.

13.4.1. Bevestiging netwerk informatie.

In het menu kan je de huidige netwerk verbinding opvragen.

Indien verbonden met een Kabel netwerk, is de informatie de volgende:

- Verbindings informatie
- LAN verbinding status
- DHCP
- IP adres
- Subnet mask
- Standaard gateway
- Primary DNS
- Secondary DNS
- MAC adres van het bekabeld netwerk
- MAC adres van het draadloos netwerk
- Datum van bekomen DHCP lease
- Vervaldatum van de DHCP lease
- DHCP server adres

Indien verbonden met een draadloos netwerk, is de informatie de volgende:

- Toegangspunt status
- Signaal sterkte
- DHCP
- IP adres
- Subnet mask
- Standaard gateway
- Primary DNS
- Secondary DNS
- MAC adres van het bekabeld netwerk
- MAC adres van het draadloos netwerk
- Datum van bekomen DHCP lease
- Vervaldatum van de DHCP lease
- DHCP server adres

Indien de PLEXTALK niet verbonden is met een netwerk is volgend informatie beschikbaar:

- Link status
- MAC adres van het bekabeld netwerk

- MAC adres van het draadloos netwerk

Om de netwerk informatie te bevestigen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Bevestig netwerkinformatie" te kiezen en druk de enter.
- PLEXTALK kondigt de informatie aan. Druk op toets 4 of 6 om de informatie te kiezen die je wil horen.
- Na het beluisteren van de informatie, druk op enter om het menu af te sluiten.

13.4.2. Laden van netwerk instellingen.

PLEXTALK kan in 1 keer meerdere netwerk instellingen laden door middel van het networksetting.ini bestand. Je kan het instellingsbestand aanmaken op je computer met de toepassing. Sla de instellingen op in de root van de SD-kaart of USB stick om de instellingen te laden. Om de netwerk instellingen te laden, doe het volgende:

- Sla het bestand "NetworkSetting.ini" op in de root van de SD-kaart of de USB stick.
- Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK.
- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Laden van netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk de Enter-toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken.

Opmerking: alle vorige instellingen worden verwijderd als nieuwe instellingen worden geladen.

Opmerking: als beide SD-kaart en USB apparaat een "NetworkSetting.ini" bevatten, zal deze van de SD-kaart worden geladen.

Opmerking: je kan een netwerk instellings bestand aanmaken door gebruik te maken van de software. Deze software en handleiding zijn ter beschikking op de PLEXTALK website. <http://www.plextalk.com/in/>

13.4.3. Opslaan van netwerk instellingen.

Netwerk instellingen kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart of een USB apparaat voor backup doeleinden. Het instellings bestand is opgeslagen in de root van de SD-kaart of de USB stick. Om de instellingen op te slaan, doe het volgende:

- Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK.
- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Netwerkinstellingen opslaan" te kiezen en druk de enter.
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk de Enter-toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken.

Opmerking: indien de SD-kaart en de USB sleutel is aangesloten, zal het instellings bestand weggeschreven worden in de SD-kaart.

13.4.4. Toevoegen van draadloos netwerk

Om een draadloos netwerk in te stellen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instelling toevoegen" te kiezen en druk de enter.
- Selecteer "beveiligings mode". Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 13.2.3. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."
- Als alle instellingen zijn ingegeven, is het draadloos netwerk geregistreerd en de hoogste prioriteit gegeven. Het menu sluit en de PLEXTALK zal een verbinding maken met het toegevoegd draadloos netwerk.

13.4.5. Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen.

Drie opties, "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding", "draadloos netwerk instelling wijzigen" en "draadloos netwerk instelling verwijderen" zijn beschikbaar in het menu als je "Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" selecteert. Om de draadloze instellingen aan te passen of te verwijderen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" te kiezen en druk de enter.
- Draadloze netwerken worden opgelijst in volgorde van prioriteit van de verbinding. Druk toets 4 of 6 om het draadloze netwerk dat je wil aanpassen te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding" , "draadloos netwerk instelling wijzigen" of "draadloos netwerk instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter.

Als je "deef de hoogste prioriteit en maak verbinding" hebt gekozen:

- PLEXTALK vraagt je het netwerk te selecteren dat je de hoogste prioriteit wil geven. Druk op enter voor ingave. PLEXTALK zal proberen een verbinding te maken met het netwerk.

Als je "draadloos netwerk instelling wijzigen" hebt gekozen:

- Selecteer "beveiligings mode". Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 13.2.3. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."
- Na het vervolledigen worden de instellingen geregistreerd en het Menu gesloten. Zelfs wanneer de instellingen zijn aangepast, blijft de prioriteit dezelfde.

Als "draadloos netwerk instelling verwijderen" is gekozen:

- PLEXTALK vraagt om een bevestiging, druk op enter om te verwijderen. Na het verwijderen, probeert de PLEXTALK een verbinding te maken met het beschikbaar netwerk met de hoogste prioriteit.

13.4.6. Initializeren van netwerk instelling naar standaard.

Je kan de netwerk instellingen, "Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation", "Schakelen tussen kabel en draadloos netwerk", "Kabelnetwerk instellingen" en "Draadloos netwerk instellingen" terug op standaard zetten. Om deze functies te resetten, doe dan het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Zet netwerkinstellingen op Default" te kiezen en druk de enter.
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk de Enter-toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken.

Opmerking: Na een reset, zal de netwerk functie uit staan en de netwerk verbinding zal overschakelen op een kabel netwerk.

14. Daisy Online

DAISY Online is de bibliotheek waarvan gebruikers boeken ontlene via internet. De Online Service providers bieden diensten aan om DAISY boeken of aanverwante data te verspreiden onder alle gebruikers. Deze dienst wordt de "Online Service" genoemd. De aanbiedingen verschillen naargelang de service provider.

Om de DAISY Online service te benutten, moet je jezelf eerst registreren bij de online service. Daarna kan je de instellingen bekomen voor een DAISY online speler zoals de PLEXTALK. Deze sectie gaat over het instellen van een gebruikers account, ontlene van boeken en luisteren naar aankondigingen van de online service.

14.1 Online service instellingen

14.1.1. Laden van online service instellingen.

Opmerking: indien de PLEXTALK reeds geregistreerd is en de instellingen bevat, ga dan verder naar hoofdstuk 14.2. "Boekenplank". Om de online instellingen te bevestigen kan je de volgende methode toepassen, ongeacht of de PLEXTALK geregistreerd is.

- Als je een boekenplank kan kiezen met de titel toets, is de PLEXTALK geregistreerd.
- Indien PLEXTALK aankondigt dat de online service naam in het menu "bevestig of aanpassen van de instelling" geeft, dan is die tevens geregistreerd. Refereer naar sectie 14.1.2. "Bevestig de online service instellingen".

Om een nieuwe online service in te geven, registreer bij de online service provider met de PLEXTALK door het laden van het "online service instellings" bestand. Dit bestand bevat gegevens zoals de provider naam, gebruikers naam en wachtwoord. De naam van dit bestand is "OnlineSetting.ini". Contacteer de online service provider om het online service instellingsbestand te bekomen.

Om de online service instellingen te laden, doe het volgende:

- Sla het online service instellings bestand op in de root van een SD-kaart of een USB stick.
- Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK.
- Druk de Menu-toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling laden" te kiezen en druk op enter.

- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.
- PLEXTALK laadt de online instellingen van de SD-kaart of de USB stick. De PLEXTALK herstart automatisch.

Opmerking: Als je het instellingsbestand hebt geladen, zullen instellingen van ander online diensten onveranderd blijven. Indien je het instellingsbestand van dezelfde provider laadt, worden de gegevens overschreven.

14.1.2. Bevestigen van online service instellingen.

Om Online service instellingen te bevestigen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling bevestigen en wijzigen" te kiezen en druk op enter.
- Als je meerdere online service diensten hebt geregistreerd, druk dan toets 4 of 6 om de juiste service provider te kiezen. PLEXTALK kondigt de service provider naam, gebruikersnaam en het bestaan van een wachtwoord aan.
- Druk op de informatietoets om de URL van de online service provider te bevestigen.
- Na de bevestiging, druk op de menutoets om het menu te verlaten.

14.1.3. Aanpassen van online service instellingen

Na het laden van de online service instellingen kan je deze aanpassen. Om deze aan te passen, doe het volgende:

- Druk de Menutoets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling bevestigen en wijzigen" te kiezen en druk op enter.
- Als je meerdere online service diensten hebt geregistreerd, druk dan toets 4 of 6 om de juiste service provider te kiezen.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling wijzigen" te kiezen en druk op enter.
- Om de naam van de online service te veranderen, gebruik het numeriek toetsenbord om de naam in te geven en druk op enter. Als je de naam niet wil veranderen, druk dan onmiddellijk op enter.

- Om de gebruikersnaam te veranderen, geef de nieuwe gebruikersnaam in en druk op enter. Als je de naam niet wilt veranderen, druk dan onmiddellijk op enter.
- Om het wachtwoord te veranderen, geef het wachtwoord in en druk op enter. Als je het wachtwoord niet wilt veranderen, druk dan onmiddellijk op enter. Daarna zal de PLEXTALK automatisch herstarten.

Opmerking: refereer naar sectie 15. "Ingave tekstmodus" in verband met ingeven van tekst.

Opmerking: indien je de gebruikersnaam en wachtwoord verandert, moet dit overeenstemmen met de gegevens van de provider.

14.1.4. Verwijderen van de online service instelling

Om een online service instelling te verwijderen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling bevestigen en wijzigen" te kiezen en druk enter.
- Als je meerdere online service diensten hebt geregistreerd, druk dan toets 4 of 6 om de juiste service provider te kiezen.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.
- PLEXTALK verwijdert de instelling van de service provider. Daarna zal de PLEXTALK automatisch herstarten.

Opmerking: als de instelling is verwijderd, zijn de boekenplank en aankondiging van de online service niet meer beschikbaar.

14.2. Boekenplank

De Boekenplank is de lijst van titels die ter beschikking worden gesteld door de service provider. PLEXTALK ziet de boekenplank als een ander medium zoals SD-kaart of USB stick. Indien uw PLEXTALK meerdere online service diensten bevat, zal een boekenplank voor elke provider beschikbaar zijn.

Om titels in je boekenplank te plaatsen, zijn volgende methodes toepasbaar:

- Zoek en kies een titel in je boekenplank door het online service menu te gebruiken.
- Vraag de online service provider om boeken op je boekenplank te plaatsen.

Omdat er verschillende methodes bestaan om boeken in de boekenplank te bekomen, is het best om de online service providers hierover te contacteren.

14.2.1. Afspelen van een titel in de Boekenplank.

PLEXTALK heeft 2 Categorieën in de boekenplank. De eerste categorie is de "Nieuwe titels" en de tweede is de "Uitgeleende titels". "Nieuwe titels" zijn recent toegevoegd aan de boekenplank en nog niet geselecteerd voor weergave. "Uitgeleende titels" zijn titels waarvan het afspelen reeds eerder is gestart.

Er zijn twee mogelijke opties om een titel af te spelen: de ene is het streamen en de andere is het downloaden. Bij het streamen wordt er een gedeelte audio naar de PLEXTALK gestuurd en dit wordt onmiddellijk afgespeeld. Bij het downloaden gaat PLEXTALK eerst de volledige titel binnenhalen vooraleer het afspelen kan beginnen.

Om een titel af te spelen, doe het volgende:

- Druk herhaaldelijk op de titeltoets en hou deze ingedrukt tot je de boekenplank kan selecteren.
- Druk op vorige of volgende titel om je boek te selecteren en druk op start/stop om het afspelen te starten.

Opmerking: Als je een titel uit de "Nieuwe titels" categorie kiest, wordt deze titel ondergebracht in uitgeleende titels.

Opmerking: De bediening zoals voorwaarts, terugspoelen, koppen navigatie etc. voor titels in de boekenplank blijven hetzelfde als voor andere media.

Opmerking: je kan het afspelen van een titel niet starten als die nog aan het downloaden is.

Opmerking: Wanneer je een titel afspeelt in streaming, kan het eventjes duren vooraleer het afspelen start.

Opmerking: je kan een backup maken van een titel die gedownload is.

14.2.2. Inleveren van een titel.

Om een titel in de lijst uitgeleende titels terug te geven, doe het volgende.

- Druk en hou de titeltoets ingedrukt om de boekenplank te selecteren.

- Druk op vorige of volgend titeltoets om de titel te selecteren die je wil teruggeven.
- Druk start/stop om het afspelen van de titel te starten.
- Druk op de boekenplank toets.
- PLEXTALK zal je vragen of je deze titel wil inleveren. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

Opmerking: je kan een titel uit de "Nieuwe titels" categorie niet teruggeven.

Opmerking: als je een gedownloade titel teruggeeft wordt die verwijderd van het interne geheugen.

14.2.3. inleveren van verschillende titels.

Om meerdere titels in een keer te inleveren, doe het volgende:

- Druk en hou de titeltoets ingedrukt om de boekenplank te selecteren.
- Druk op de vorige of volgende titeltoets om de titel te selecteren die je wil inleveren en druk op de boekenplank toets. Deze titel is gemarkeerd om in te leveren. Druk opnieuw op de boekenplank toets en de markering is opgeheven.
- Wens je nog een titel in te leveren, herhaal de actie hierboven.
- Na het selecteren van meerdere titels die je wil inleveren druk de start/stop om in te leveren.

Opmerking: In plaats van de Start/Stop te drukken, kan je titels inleveren door de volgende methode: druk de titel toets, druk de Menutoets of druk toets 0.

Opmerking: je kan geen titels inleveren van de "nieuwe titels" categorie.

14.2.4. Verander een titel van de categorie "Nieuwe titels" naar "uitgeleende titels"

Je kan meerdere titels van de ene categorie, naar de andere categorie brengen. Na deze actie, begint de PLEXTALK deze titels te downloaden als de instelling voor download is geselecteerd. Om meerdere titels van de categorie "Nieuwe titels" naar "Uitgeleende titels" te brengen, doe het volgende:

- Druk herhaaldelijk op de titeltoets tot je bij de boekenplank komt.
- Druk toets 4 of 6 om een titel in de categorie "Nieuwe titels" te kiezen en druk de boekenplank toets. De titel is gemarkeerd om van categorie te veranderen. Als je de boekenplank toets opnieuw indrukt is de selectie opgeheven.
- Indien je meerdere titels van de Nieuwe titels categorie wil selecteren, druk toets 4 of 6 om de titel te selecteren en druk op de boekenplank toets.

- Na het maken van je selectie, druk op start/stop. PLEXTALK verandert de geselecteerde titel van Nieuwe titel naar uitgeleende titels.
- Indien de instelling download is gekozen, zal de download van de geselecteerde titels starten.

Opmerking: In plaats van de Start/Stop te drukken, kan je titels inleveren door volgende methode: druk de titel toets, druk de Menu-toets of druk toets 0.

14.2.5. Selecteer een titel per categorie.

Om een titel per categorie te selecteren, doe het volgende:

- Druk op voorwaarts spoelen om naar recent geselecteerde titels te gaan in de volgende categorie.
- Druk op terugspoelen om naar de meest recente titel te gaan in de vorige categorie.
- Druk de vorige of volgende titel toets om je favoriete titel te kiezen.

Als alternatief, doe het volgende:

- Druk toets 2 om categorie te selecteren.
- Druk toets 4 of 6 om de volgende of vorige categorie te kiezen.
- Druk toets 8 om het titel niveau te selecteren.
- Druk toets 4 of 6 om je favoriete titel te kiezen.

14.3. Boekenplank menu.

14.3.1. Bijwerken van de Boekenplank.

Je kan de boekenplank handmatig bijwerken door in het menu de boekenplank te selecteren en kiezen voor bijwerken. Om de boekenplank bij te werken, doe het volgende:

- Druk de Menu-toets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Boekenplank" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "boekenplank bijwerken" te kiezen en druk op enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

Opmerking: PLEXTALK werkt de boekenplank automatisch bij gedurende het opstarten.

14.4. Aankondigingen

Een "aankondiging" is de informatie verstrekt door de online service provider. Je kan naar de "aankondiging" luisteren door te kiezen voor "aankondigingen" na de boekenplank (media). De "aankondiging" media is apart voor elke online service provider zoals de boekenplank.

Opmerking: Sommige online service providers sturen geen "aankondigingen".

Opmerking: De "Aankondiging" wordt automatisch bijgewerkt na het heropstarten.

14.4.1. Luisteren naar een aankondiging

Om te luisteren naar een aankondiging, doe het volgende:

- Druk en hou de titeltoets ingedrukt om van media te veranderen tot je "Aankondigingen" hoort. PLEXTALK leest de eerste aankondiging.
- Druk de volgende of vorige titeltoets om naar de volgende of vorige aankondiging te luisteren.

Indien de PLEXTALK geregistreerd is voor verschillende online service providers, worden de aankondigingen gesorteerd per online service provider.

Om naar de aankondiging te luisteren van een andere service provider, doe het volgende:

- Druk de voorwaarts toets om naar de volgende aankondiging te luisteren.
- Druk de terugspoeltoets om naar de vorige aankondiging te luisteren. Druk de terugspoeltoets opnieuw om naar de vorige aankondiging van de vorige service provider te luisteren.

Als alternatief, doe het volgende.

- Druk toets 2 om naar het "online service" niveau te gaan.
- Druk toets 4 of 6 om te veranderen naar een ander online service provider.
- Druk toets 8 om naar het aankondigings niveau te gaan.
- Druk toets 4 of 6 om de aankondiging te kiezen die je wil horen.

14.4.2. Verwijderen van aankondigingen

Na het beluisteren van een aankondiging, kan die worden verwijderd door die te markeren als gelezen. Om een aankondiging te markeren als gelezen, doe het volgende:

- Druk de titeltoets om de aankondiging te selecteren die je wil verwijderen en druk de boekenplank toets. De aankondiging is gemarkeerd als gelezen.
- Om meerdere aankondigingen te markeren als gelezen, herhaal de acties hierboven.
- Na het selecteren van de aankondigingen die je wil verwijderen, druk en hou de titeltoets ingedrukt om te veranderen naar een ander media. Nu zal de PLEXTALK de aankondigingen verwijderen.

Opmerking: in plaats van de titeltoets ingedrukt te houden, kan je de aankondigingen ook verwijderen door op de Menutoets te drukken, of op toets 0 te drukken.

Opmerking: Eens de aankondiging is gemarkeerd als gelezen, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.

15. Tekstingave

Dit hoofdstuk omschrijft hoe je Tekst ingeeft.

15.1. Ingave in alfabetische modus ABC

Er staan meerdere karakters op elke numerieke toets, telkens je een toets indruk, selecteer je een andere letter.

Volgorde van de letters en cijfers.

Letters op een numeriek toetsenbord verschijnen eerst als kleine letters, nummer en dan hoofdletters. Voorbeeld: druk toets 5, dan kan je kiezen tussen j, k, l, 5, J, K, L.

Een keuze wordt automatisch bevestigd na 2 seconden

Na het selecteren van een karakter wordt na 2 seconden inactiviteit het karakter automatisch gekozen en aangekondigd.

Ingave van meerdere letters/cijfers die op dezelfde toets staan

Om meerdere karakters in te geven, die op dezelfde toets staan, druk op de spoelvoorwaarts toets in plaats van 2 seconden te wachten. Voorbeeld: om "ab" in te geven, druk op toets 2 een maal en druk de vooruitspoel-toets, druk dan toets 2 tweemaal om letter "b" in te geven.

Voorbeeld van ingave

Ingave van "http"

h: druk tweemaal op toets 4

t: druk eenmaal op toets 8

t: druk eenmaal op toets 8

p: druk eenmaal op toets 7

Letters en cijfers ingeven

Letters en cijfers staan op volgende toetsen:

toets 1 omvat ".", "@", "/", ":", "1"

toets 2 omvat a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, À, Â

toets 3 omvat d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê

toets 4 omvat g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ï, Í

toets 5 omvat j, k, l, 5, J, K, L

toets 6 omvat m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ò, Ô

toets 7 omvat p, q, r, s, 7, P, Q, R, S

toets 8 omvat t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ü, Ú

toets 9 omvat w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z

toets 0 omvat (spatie), ?, _, =, 0.

Opmerking: Omdat het sterretje gebruikt is als annulatie en het hekje als enter, kunnen deze toetsen niet gebruikt worden voor tekstingave.

Bevestiging van ingave van letter of cijfers

Druk op Start/Stop en luister naar de ingegeven tekst.

Verandering van type ingave

Om lettertype te veranderen, druk de bladwijzertoets om te schakelen tussen ABC modus, numerieke modus of symbool modus.

Opmerking: Als de ingave alleen nummers toelaat, dan wordt de ingave modus niet veranderd.

15.2. Ingave van nummers in numerieke modus.

Numerieke modus wordt gebruikt voor nummeringave. Druk de bladwijzertoets verschillende malen tot je numerieke modus hoort.

Nummers vind je op het numerieke toetsenbord.

15.3. Ingave van symbolen via de symbooltabel

Symbooltabel is de modus om symbolen in te geven. Druk toets 2,4,6 en 8 om het symbool uit de symbooltabel te kiezen en druk op enter. Druk verschillende malen op de bladwijzertoets tot je de symbooltabel bereikt.

In de symbooltabel kan je naar boven gaan met toets 2, en naar beneden met toets 8, druk toets 4 om links in de tabel te gaan en toets 6 om naar rechts te gaan. Om een symbool meerdere malen in te geven, druk herhaaldelijk op enter. De symbool tabel is hieronder omschreven.

.	,	'	"	:	;	?	
+	-	=	/	\	_	[]
!	@	#	\$	%	`	{	}
^	&	*	()	~	<	>

Opmerking: Omdat het sterretje is gebruikt is als annulatie en het hekje als enter, kunnen deze toetsen niet gebruikt worden voor symbool ingave. Om een menu te annuleren, ga naar ABC of nummer modus.

15.4. Bewegen in een tekst

Een karakter terug bewegen

Druk de terugspoel-toets om 1 karakter terug te gaan.

Een karakter vooruit bewegen

Druk de vooruitspoel-toets om een karakter verder te gaan.

Teruggaan naar het begin van een lijn

Druk en hou de terugspoel-toets ingedrukt om naar het begin van een lijn te gaan.

Vooruit gaan naar het einde van een lijn

Druk en hou de vooruitspoel-toets ingedrukt om naar het einde van een lijn te gaan.

15.5. Verwijderen van karakters.

Backspace (vorig karakter verwijderen)

Druk de boekenplank toets om het vorige karakter te verwijderen.

Verwijder een karakter op de huidige positie

Druk tegelijkertijd op de "ga naar"- toets en toets 8 om het karakter op de huidige positie te verwijderen.

Verwijderen van alle karakters

Druk en hou de boekenplank toets ingedrukt om alle karakters te verwijderen.

Overschakelen van invoeg modus naar overschrijven

Druk de ga naar toets en toets 5 tesamen om over te schakelen van invoeg modus naar overschrijf modus.

16. Andere nuttige functies.

16.1. Het geïntegreerde helpbestand.

Om het geïntegreerde helpbestand te raadplegen, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 0 eenmaal in.
- U navigeert doorheen het helpbestand op dezelfde wijze als u doorheen andere DAISY 'text only'-titels navigeert.

Om het helpbestand te verlaten, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 0 eenmaal in.

16.2. Systeemeigenschappen controleren.

Om de systeem versie van de PLEXTALK te vernemen, doe het volgende:

- Druk eenmaal op de 'Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Systeem instellingen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Systeemeigenschappen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.
- De systeemversie en het serienummer worden achtereenvolgens meegedeeld.
- De PDTB sleutel informatie zal alleen worden aangekondigd als de PDTB sleutel is ingevoerd.
- Zodra u de benodigde informatie hebt achterhaald, drukt u op de 'Enter'-toets of cijfertoets 8 toets om het menusysteem af te sluiten.

16.3. "Skippable"-instellingen.

Sommige DAISY-boeken zijn voorzien van items die u kunt overslaan. De PLEXTALK biedt u de mogelijkheid om dergelijke items al dan niet over te slaan. Deze functie wordt de "skippable"-instellingen genoemd. "Skippable"-instellingen zijn:

- Paginanummer
- Voetnoot
- Referentie nota

- Opmerking
- Regelnummer
- Verticale balk
- Opmerking van de auteur

Om de “Skippable”-instellingen in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de ‘Menu’-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Over te slaan"-optie te gaan en selecteer de optie door op de ‘Enter’-toets te drukken.
- Selecteer met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 toets het “Skippable”-item en bevestig met cijfertoets 4 of 6 de selectie “Overslaan” of “Afspelen”.
- Zodra u hebt beslist om de “Skippable” items al dan niet over te slaan, drukt u de ‘Enter’-toets in.

16.4. Netwerk bijwerken

Om de PLEXTALK via het netwerk bij te werken, doe het volgende:

- Verbind de PLEXTALK met het netwerk.
- Druk de Menutoets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Netwerk vernieuwen" te kiezen en druk op enter.
- Indien er geen beschikbare updates zijn, zal de PLEXTALK dit bevestigen. Druk op enter om het menu te verlaten.
- Indien er een upgrade ter beschikking is, druk toets 4 of 6 om de update te selecteren die je wil toepassen en druk op enter. Het downloaden van de update wordt gestart.
- Na het downloaden wordt het update proces automatisch gestart. Dan PLEXTALK herstart aan het eind van update-proces.

16.5. Verwijderen van autorisatiesleutels.

Om alle autorisatiesleutels in de PLEXTALK te verwijderen, doe het volgende:

- Druk de Menutoets.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk toets 4 of 6 om de optie "Verwijderen autorisatiesleutels" te kiezen en druk de enter.

- PLEXTALK zal vragen of je verder wil gaan. Druk toets 1,2,3,4 in volgorde en druk op enter om de sleutels te verwijderen.

Opmerking: "autorisatiesleutels" zijn sleutels om DAISY boeken af te spelen die beveiligd zijn met het PDTB formaat. PDTB is een digitale encryptie technologie die is vastgelegd door het DAISY consortium.

16.6. Reset de PLEXTALK naar fabrieksinstellingen.

Om alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen te zetten dient u het volgende te doen:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "Systeem instellingen" en selecteer deze door op de Enter-toets te drukken.
- Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "alle instellingen op standaard zetten" en selecteer deze door op de Enter-toets te drukken.
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk op de Enter-toets om alle instellingen op fabrieksinstellingen te zetten of op de toets Annuleren om af te breken. Na enige tijd zal de PLEXTALK opnieuw starten.

Hieronder vindt u een lijst van alle standaardinstellingen voor de PLEXTALK.

- Afspelen volume (Hoofdvolume): 13
- Afspelen snelheid: Normaal
- Afspelen toon: Normaal
- Afspelen instelling: Normale weergave
- Skippable: Play
- Gids volume: Normaal
- Synthetische stem: afhankelijk van de taal
- Selecteer wachtgeluid: Wachtgeluid 1
- De toonhoogte van de synthetische stem: Normaal
- Lezen van audio bestands naam: Lees audio bestands naam
- Multimedia Daisy afspeel instelling: Audio

Opmerking: bladwijzers worden verwijderd bij het terugzetten naar standaard instellingen.

Opmerking: Netwerkinstellingen en online service-instellingen worden niet gewist door het initialiseren van alle instellingen op standaard.

Bijlage A - Hoofdkenmerken.

Opmerking: Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor te allen tijde de productspecificaties te wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

In dit deel van het handboek worden de hoofdkenmerken van de PLEXTALK PTX1 toegelicht.

Algemene specificaties.

cd-laadsysteem:

cd's laden via sleuf (slot)

Compatibele cd's:

Cd's, cd-R's en cd-RW discs met een diameter van 12 cm. De PLEXTALK is enkel compatibel met ronde cd's met een diameter van 12 cm. Cd's met een diameter van 8 cm en onregelmatig gevormde cd's, zoals cd's in de vorm van een visitekaartje, leiden tot storingen en mogen derhalve niet worden gebruikt.

Slot SD-kaart:

SD/SDHC-kaart

Afspeelbare inhoud:

Boeken conform DAISY 2.0, 2.02 en 3.0 standaard

Audio bestanden in MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formaten en audible formaat (.aa)

Muziek-cd's (cd-DA)

Tekst bestand: gewone tekst, html, microsoft .doc, docx

Audio-input en -output:

Aansluiting voor hoofdtelefoon (Stereo)

Ingebouwde luidspreker (Mono)

Externe aansluiting:

USB 2.0

RJ45 (kabel met LAN)

Klokprecisie:

Ongeveer 60 seconden per maand

Elektrische Vermogenbron:

AC-adapter, AC 100 Volt tot 240 Volt, 50 of 60 Hertz

Afmetingen en gewicht:

Lengte 219 mm

Breedte 170 mm

Hoogte 56 mm

gewicht ca. 1.300 gram

Stroomverbruik (max.):

25 W

Bedrijfstemperatuur en vochtigheidsgraad:

Fahrenheit van 40 tot 104

Celsius van 5 tot 40

Vochtigheid van 20% tot 80%, zonder condensatie.

Audiokenmerken.

Hoofdtelefoon (lijnoutput):

Compatibele impedantie 32 ohm ongebalanceerd

Jack 3,5 mm diameter, stereo mini-jack

Ingebouwde luidspreker:

Outputimpedantie: 4 ohm

Output: 2.0 W

Hoofdfuncties.

Begeleidingssstem:

Geeft gesproken informatie over de actieve werking

Geeft beschrijvingen van toetsen in de modus toetsbeschrijving

Laat menu-items horen

Geeft helpinformatie (druk de 'Informatie'-toets in)

Zoekfunctie:

Koppen, groep, pagina, zinsdeel, bladwijzer, album, track, niveau, scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord, karakter.

Volumeregeling:

0 tot 25 (in stappen van 1)

Handboekvolumeregeling:

-5 tot +5 (in stappen van 1)

Afspeelsnelheidsregeling:

11 instellingen van -2, via 0, tot +8 (in stappen van 1).

Normale snelheid is 0. -2 is 0,5 x trager, +4 is dubbel zo snel, +8 is drie keer zo snel.

Toonregeling:

13 instellingen van -6, via 0, tot +6 (in stappen van 1)

Normale toon is 0

Geheugenfunctie:

Bladwijzers: maximaal 10.000

Batterijspecificaties.

Type: Ni-MH (nickel-metal hydride)

Afmetingen:

Lengte 53,64 mm

Breedte 56,68 mm

Hoogte 29,00 mm

Vermogen: 1800 mAh (mili-ampere/uur)

Laadtijd: ca. 4 uur

Werkingsduur:

DAISY-indeling, cd, 5 uur

Muziek-cd (cd-DA) indeling, cd, 2 uur

DAISY-indeling, SD-kaart, 8 uur

Opmerking: de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven.

Opmerking: De laadtijd en de werkingstijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van de werkingsomstandigheden.

Draadloze communicatie functie

Draagloze LAN: IEEE802.11b/g

DAISY Online Service

Streaming / download

Aankondigingen

Dynamische menu's

Auteursrechten in verband met Ogg Vorbis.

Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers " als is" en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, worden niet de impliciete garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel ontkend. In geen geval zullen de stichting of de medewerkers voor om het even welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, of gewichtige schade aansprakelijk zijn (met inbegrip van, verwerving van substituoetgoederen of de diensten; verlies van gebruik, gegevens, of winsten; of bedrijfszonderbreking) nochtans die en op om het even welke theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad die (met inbegrip van achteloosheid of anders) wordt veroorzaakt in elk geval uit het gebruik van deze software voortkomt, zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bijlage B - Menuhiërarchie.

In deze bijlage vindt u een overzicht van alle menu-items van het Hoofdmenu samen met de overeenkomstige submenuhiërarchie.

Afspeelinstelling:

- Willekeurig en herhaal afspeel instellingen
 - Standaard afspelen
 - Titel herhalen (Diasy, tekst, audio boek)
 - Track herhalen (Luisterbestanden)
 - Album herhalen (Luisterbestanden)
 - Alle albums herhalen (Luisterbestanden)
 - Willekeurig herhalen (Luisterbestanden)
- Lezen van audio bestands naam
 - Lees audio bestands naam
 - Lezen van audio track nummer
- Multimedia DAISY afspeel instelling
 - Audio
 - Tekst

Over te slaan:

- Selecteer paginanummer
 - Afspelen
 - Overslaan
- Voetnoot selecteren
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer referenties
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer bijschrift
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer regelnummer
 - Afspelen
 - Overslaan
- Keuzelijst selecteren
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer bericht van de producent
 - Afspelen

Overslaan

Media beheer:

Medium en titel informatie

Verwijderen van alle bestanden van de sd-kaart.

Alle bestanden van het interne geheugen verwijderen

Geselecteerde titel verwijderen (Geselecteerde album verwijderen)

Systeem instellingen:

Systeemeigenschappen

Systeemversie

Serienummer

Geïnstalleerde sleutel (indien beschikbaar)

Kies volume voor begeleiding

Selecteer de synthetische stem

nederlandse taal

engelse taal

Selecteer het wachtgeluid

Wachtgeluid 1

Wachtgeluid 2

Geen wachtgeluid

Instellen van datum en tijd

Selecteer de toonhoogte van de synthetische stem

Netwerk instellingen

Bevestig netwerkinformatie

Laden van netwerk instellingen

Netwerkinstellingen opslaan

Schakelen tussen kabel en draadloos netwerk

Kabelnetwerk

Draadloos netwerk

Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation

Kabelnetwerk instellingen

Draadloos netwerk instellingen

Beschikbaar draadloos netwerk

Draadloos netwerk instelling toevoegen

Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen

Geef de hoogste prioriteit en maak verbinding

Draadloos netwerk instelling wijzigen

Draadloos netwerk instelling verwijderen

Zet netwerkinstellingen op Default

Online service instelling

Instelling laden

Instelling bevestigen en wijzigen
 nstelling wijzigen
 nstelling verwijderen
Netwerk vernieuwen
Wissen van authorisatie sleutels
Zet netwerkinstellingen op Default

Boekenplank
 Boekenplank bijwerken
 Download instelling

Online service

Bijlage C - Oplossen van storingen.

Algemene werkingsproblemen.

Vaststelling: U draait de 'Aan/Uit'-schakelaar om, maar het toestel schakelt niet aan.

Mogelijke oorzaak: De stroomkabel of de AC-adapter zit los.

Oplossing: Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig in de PLEXTALK zit en vergewis u ervan dat ook de AC-adapter correct is aangesloten.

Vaststelling: Het apparaat is aangeschakeld, maar de PLEXTALK werkt niet.

Mogelijke oorzaak : Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing: Schakel de toetsvergrendeling uit door de toets 'Terugspoelen' en de toets 'Snel doorspoelen' tegelijk in te drukken.

Vaststelling: De PLEXTALK kan niet worden uitgeschakeld en de toetsbediening werkt niet.

Mogelijke oorzaak 1: Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing: Schakel de toetsvergrendeling uit door de toets 'Terugspoelen' en de toets 'Snel doorspoelen' tegelijk in te drukken.

Mogelijke oorzaak 2: Onbekende fout.

Oplossing: Druk de Slaapstand-toets en de 'Aan/Uit'-schakelaar tegelijk in en hou de toetsen minimaal 10 seconden ingedrukt.

PLEXTALK zal zichzelf uitzetten.

Wanneer ook dit niet werkt, moet u de AC-adapter afkoppelen en de batterij uit het apparaat halen en vervolgens opnieuw aansluiten en terugplaatsen.

Vaststelling: Er is geen spraakbegeleiding.

Mogelijke oorzaak 1: Het volume staat ingesteld op '0'.

Oplossing: Verhoog het volume zodat u de begeleidingssysteem hoort.

Mogelijke oorzaak 2: Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing: Schakel het apparaat aan.

Gesproken foutberichten bij DAISY-weergave.

Begeleidingssysteem: "Niet-ondersteunde SD-kaart" of "Niet-ondersteund USB apparaat."

Mogelijke oorzaak: De SD-kaart of USB-geheugenstick werd geformatteerd met een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund.

Oplossing: Plaats een SD-kaart die als FAT-16 of FAT-32 werd geformatteerd.

Begeleidingsstem: Leesfout.

Mogelijke oorzaak: De titel kan niet worden afgespeeld.

Oplossing: Druk de 'Vorige titel'-toets of 'Volgende titel'-toets in om eventueel een andere titel te selecteren of kies een ander medium met een andere titel.

Fouten bij het gebruik van 'Media'-beheer.

Begeleidingsstem: "Er is geen doelmedium".

Mogelijke oorzaak: U hebt geen geschikte back-upmedium in het apparaat geplaatst.

Oplossing: Plaats een SD-kaart of een USB-geheugenstick met voldoende opslagruimte in het apparaat om de back-up uit te voeren en probeer het opnieuw.

Begeleidingsstem: "De SD-kaart is vergrendeld"

Mogelijke oorzaak: U hebt de SD-kaart vergrendeld met de vergrendeling die zich op de zijkant van de kaart bevindt.

Oplossing: Haal de kaart uit het apparaat, verwijder de vergrendeling en plaats de kaart opnieuw in de PLEXTALK om het nogmaals te proberen.

Bijlage D - Vragen en antwoorden over netwerk instellen

Probleem / Vraag	Oplossing / Antwoord
Ik wil het IP-adres van de PLEXTALK weten.	U kunt de IP-adres opvragen door Menu - netwerkinstellingen en "Bevestig netwerkinformatie".
PLEXTALK selecteert niet je gewenste toegangspunt.	Je kan een lijst met beschikbare toegangspunten opvragen via het Menu - netwerk instellingen. Als het toegangspunt niet wordt gevonden, vergewis u dat het toegangspunt aan staat. Wanneer gevonden, kan je de prioriteit instellen. In het menu - netwerk instellingen kan je kiezen voor "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding".
Kan mijn toegangspunt niet vinden. Ik gebruik een toegangspunt met norm IEEE802.11a.	PLEXTALK ondersteunt enkel IEEE802.11b/g. Indien je toegangspunt niet tegelijke IEEE802.11a en IEEE802.11b/g ondersteunt, selecteer dan alleen IEEE802.11b/g.
Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik niet uitgezonden SSID.	Door gebruik te maken van "niet uitgezonden SSID" kan de verbinding met PLEXTALK lang duren. Laat de PLEXTALK tot 5 minuten proberen om een verbinding tot stand te brengen. Wanneer mogelijk, stel het toegangspunt in met uitgezonden SSID. Als een verbinding enkel kan worden gemaakt met "niet-uitgezonden SSID" dan is er vermoedelijk een probleem met de beveiligings instellingen.
Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik DHCP.	Zelfs als PLEXTALK de verbinding maakt met het toegangspunt zou het kunnen dat er geen IP adres wordt bekomen. In dit geval krijgt men de boodschap verbinden mislukt. Je kan proberen een vast IP adres toe te kennen, als dit lukt is er een probleem met de DHCP server. Wanneer DHCP instellingen goed staan, kan de oorzaak ook te wijten zijn aan de beveiligings instellingen.
Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik een MAC adres filter.	Als MAC adres filtering is ingeschakeld bij de beveiligings instellingen, kan er geen verbinding worden gemaakt met een niet-geconfigureerd toegangspunt. Hierbij moet je het toegangspunt instellen met de PLEXTALK MAC adres. Het MAC adres kan je opvragen in het Menu - netwerk - bevestig netwerk instellingen.
PLEXTALK probeert altijd een verbinding te maken met een niet beschikbaar SSID. Ik gebruik "Stealth SSID"-instellingen.	Wanneer je netwerk met Stealth SSID is ingesteld, probeer PLEXTALK altijd een verbinding te maken met niet-uitgezonden SSID. Zet hiervoor de prioriteit and het toegangspunt met Stealth SSID op het laagste niveau.
PLEXTALK kan geen	Bij het gebruik van WEP beveiliging en vast IP adres, zal

verbinding maken, ik maak gebruik van WEP beveiliging en vast IP adres.	de PLEXTALK een verbinding maken maar melden dat het wachtwoord verkeerd is. Om de verbinding te maken is het nodig om het wachtwoord te bevestigen.
Ondersteunt de PLEXTALK WPS (Wifi protected setup - beveiligde WIFI instellingen).	WPS wordt niet ondersteund. Het toegangspunt moet opnieuw worden ingesteld.
Kan geen verbinding maken met het toegangspunt.	Probeer het access point en PLEXTALK opnieuw op te starten.

Bijlage E - Lijst van de tekstinvoer

ABC modus

sleutel naam	toewijzen
#1	symbolen ".", "@", "/", ":", "1"
#2	a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, Â, Ã
#3	d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, Ê, Ë
#4	g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Í, Î
#5	j, k, l, 5, J, K, L,
#6	m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ô, Õ
#7	p, q, r, s, 7, P, Q, R, S,
#8	t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, U, Ü
#9	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z,
#0	" "(spatie), "?", "_", "=", "0"
*	Annuleer (Annuleer de huidige menu)
#	Enter (bepalen het huidige menu)
Boekenplank	Druk: Backspace (vorig karakter verwijderen) Ingedrukt houden: alle karakters te verwijderen
start/stop	luister naar de ingegeven tekst
Terugspoelen	Druk: een karakter terug te gaan Ingedrukt houden: naar het begin van een lijn te gaan
Vooruitspoelen	Druk: een karakter verder te gaan Ingedrukt houden: naar het einde van een lijn te gaan
Ga naar + #5	Invoegen / overschrijven
Ga naar + #8	het karakter op de huidige positie te verwijderen
Bladwijzer	Selecteer ingave met ABC-modus / Numerieke modus / Symbool tabel

Symbool tabel

sleutel naam	toewijzen
#1	Niet gebruikt
#2	Druk: Op Ingedrukt houden: ga naar boven van de tabel
#3	Niet gebruikt
#4	Druk: Links Ingedrukt houden: ga naar begin van de tabel
#5	Controleer het huidig geselecteerde symbool
#6	Druk: Rechts Ingedrukt houden: ga naar het einde van de tabel

#7	Niet gebruikt
#8	Druk: Neer Ingedrukt houden: ga naar beneden in de tabel
#9	Niet gebruikt
#0	Niet gebruikt
#	Ingave van het symbool
(symbolen)	Tabel heeft 8 kolommen en 4 rijen .,'":;? + - = / \ _ [] ! @ # \$ % ` { } ^ & * () ~ < >

2011/05 UG-DUT0600-E0600